

Roborock F25 RT

Інструкція по експлуатації пилососа для сухого та вологого прибирання

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.



Зміст

- 03 Інформація з техніки безпеки
- 05 Пояснення міжнародних символів
- 06 Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)
- 08 Введення продукту
- 08 Встановлення продукту
- 08 Інструкція по застосуванню
- 10 Планове технічне обслуговування
- 11 Основні параметри
- 11 Керівництво по індикатору стану
- 12 Загальні проблеми
- 13 Опис захисту навколишнього середовища
- 13 Функція енергозбереження у стані відпочинку

Інформація з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- При використанні електроприладу завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, включаючи наступні:
- ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ (ДАНОГО ПРИЛАДУ) ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.
- Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травм:
- Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі або на вологих поверхнях під час зарядки. Зберігайте в закритому приміщенні. Використовуйте тільки в приміщенні.
- Що стосується ручного пілососа, то не використовуйте його на відкритому повітрі або на вологих поверхнях.
- Не дозволяйте використовувати його як іграшку. При використанні дітьми, домашніми тваринами або рослинами або поблизу них необхідно дотримуватися особливої обережності.
- Використовуйте лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте тільки насадки, рекомендовані виробником.
- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або виделкою. Якщо прилад працює неправильно, був упущений, пошкоджений, залишений на вулиці або впав у воду, поверніть його в сервісний центр.
- Не тягніть і не носіть за шнур, не використовуйте шнур як ручку, не закривайте дверцята за шнур і не натягуйте шнур за гострі краї або кути. Не вмикайте прилад через шнур живлення. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за шнур. Щоб вийняти вилку з розетки, беріться за вилку, а не за шнур.
- Не торкайтеся шнура живлення, включаючи штекер шнура живлення, і клем шнура живлення мокрими руками.
- Не вставляйте ніякі предмети в отвори. Не використовуйте прилад із закритими отворами; не допускайте попадання пилу, ворсу, волосся і всього, що може зменшити потік повітря.
- Не занурюйте у воду. Використовуйте тільки на килимі, зволоженому в процесі чищення.
- Чистка може початися несподівано. Щоб зменшити ризик травмування рухомих частин, перед чищенням або технічним обслуговуванням вимкніть живлення.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.

- Будьте особливо обережні при прибиранні сходів.
- Не використовуйте для збору легкозаймистих рідин, таких як бензин, і не використовуйте в місцях, де вони можуть бути присутніми.
- Не беріть в руки нічого палаючого або паруючого, наприклад сигарети, сірники або гарячий попіл.
- Запобігайте ненавмисному запуску. Перш ніж брати в руки або переносити прилад, переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Перенесення приладу, коли палець знаходиться на вимикачі, або включення електроприладу, у якого він включений, може привести до нещасних випадків.
- Заряджайте пристрій лише за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником. Зарядний пристрій, придатний для одного типу акумуляторної батареї, може призвести до пожежі при використанні з іншим акумулятором.
- Використовуйте прилади тільки зі спеціально призначеними батарейними блоками. Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може призвести до травм і пожежі.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Тільки для домашнього використання.

- Акумулятор і зарядка
- Будь ласка, тримайте шнур живлення та док-станцію подалі від джерел тепла (наприклад, нагрівальних плит).
- Перед утилізацією приладу необхідно витягти з нього акумулятор.
- При витяганні акумулятора прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Акумулятор слід утилізувати в безпечних умовах. Будь ласка, не викидайте відпрацьовані батареї. Довірте їх професійній організації з переробки відходів.
- Не протирайте та не чистіть шнур живлення або контакти для зарядки док-станції вологою ганчіркою або мокрими руками.
- Будь ласка, переконайтеся, що при транспортуванні пиросос вимкнений і рекомендується використовувати оригінальну упаковку.
- Якщо пиросос не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, зберігайте його в прохолодному і сухому місці, після того як він буде повністю заряджений і вимкнений, заряджайте його не рідше одного разу на три місяці, щоб уникнути надмірного розряду акумулятора.
- Не викидайте відпрацьовані батареї. Передайте їх до професійної організації з переробки відходів.

Температура зарядки акумуляторної батареї		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Акумуляторна батарея, що використовує температуру		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Температура зберігання акумуляторної батареї	Тривале зберігання (3 місяці)	-20°C ~ 45°C (-4 ~ 113 °F)
	Тривале зберігання (6 місяців)	-20°C ~ 20°C (-4 ~ 68 °F)

Пояснення міжнародних символів

- ① – Символ включення-виключення (push-push) (символ IEC 60417-5010 (2009-02))
- ~ – Позначення змінного струму (позначення IEC 60417-5032 (2009-02))
- – Позначення постійного струму (позначення IEC 60417-5031 (2009-02))

Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Інформація про відповідність вимогам	
Назва товару	Пилосос для вологого і сухого прибирання та аксесуари до нього
Модель продукту	Модель пилососа для сухого та вологого прибирання: Wd5m7b модель зарядного пристрою для док-станції: MDS18LR
Заява про відповідність вимогам	Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) даний пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть призвести до збоїв в роботі.
Кореспонденція відповідальної сторони в США	
Компанія	Roborock Technology Co.
Адрес	Кімната 1227, 12-й поверх, 1000 North West Street, Білмінгтон, Великобританія, 19801
Електронна пошта	support@roborock.com

Попередження

Будь-які зміни або модифікація даного пристрою, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно не встановлене і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.

Заява IC

Цей пристрій містить ліцензійний передавач (передавачі)/приймачі (приймачі), які відповідають вимогам канадського стандарту RSS для інновацій, науки та економічного розвитку. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

(1) даний пристрій не повинен створювати перешкод, і (2) даний пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу пристрою.

A Введення продукту

A1 Пилосос



— Перемикання режиму

- Натисніть: перемикання між режимами ECO / Max
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд в режимі очікування: включення / вимикання голосових повідомлень / регулювання гучності



— Потужність

- Натиснути: Старт/Пауза
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд в режимі очікування: вимкніть живлення



— Самоочисний

- Натискайте під час зарядки: почніть самоочищення і сушку
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: почніть сушку
- Натискайте під час самоочищення або сушіння: призупиніть / відновіть самоочищення або сушку

Примітка: Щоб зупинити самоочищення або сушіння, натисніть кнопку під час зарядки.

A1-1—Динамік

A1-2—Ручка

A1-3—Отвір для зняття ручки

A1-4—Язикок для зняття ролика

A1-5—Колеса

A1-6—Індикатор стану

A1-7—Спопороження брудного бака

A1-8—Ручка брудного бака

A1-9—Брудний бак

A1-10—Отвір для заправки чистого бака

A1-11—Отвір для випуску чистого бака

A1-12—Резервуар для очищення

A1-13—Ролик

A2 Зарядна док-станція

A2-1—Піддон для сушіння

A2-2—Виходи осушуючого повітря

A2-3—Зарядні контакти

A3 Шнур живлення

A4 Фільтр

A5 Щітка для технічного обслуговування

Примітка: щітку для технічного обслуговування можна помістити в паз на задній панелі зарядної станції.

A6 Індикатор стану

A6-1—Індикатор стану

- Синій індикатор: нормальна робота
- Червоний індикатор: несправність або помилка

B Встановлення продукту

B1 Установка ручки

B1-1—Підключіть ручку до основного корпусу до кляцання. Кнопки на ручці повинні бути спрямовані вперед.

B1-2—Щоб від'єднати ручку, міцно візьміться за неї і витягніть, одночасно вставивши твердий предмет в отвір для від'єднання ручки на задній панелі корпусу, щоб натиснути на кнопку від'єднання.

B2 Встановлення зарядної док-станції

B2-1—Переверніть зарядну док-станцію, підключіть шнур живлення до гнізда зарядної док-станції та вставте шнур у гніздо для зберігання шнура, якщо це необхідно.

Примітка: Шнур живлення може виходити з правого або лівого отвору гнізда для зберігання шнура.

B2-2—Встановіть зарядну док-станцію на рівну тверду підлогу та підключіть її до розетки.

B2-3—Щітку для технічного обслуговування можна помістити в паз на задній панелі зарядної станції.

Примітка: Не розміщуйте зарядну док-станцію у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла, таких як ванні кімнати, кухні та радіатори опалення.

C Інструкція по застосуванню

Вибір мови

Натисніть і утримуйте кнопки і протягом 3 секунд, щоб почати вибір мови, потім натисніть кнопку для зміни мови.

Щоб підтвердити свій вибір, залишайтеся вибраною мовою протягом 10 секунд або натисніть кнопку.

C1 Заповнення чистого резервуара

C1-1—Візьміться за ручку резервуара для чистого посуду, натисніть кнопку фіксатора і обережно потягніть резервуар для чистого посуду вгору під невеликим кутом.

C1-2—Відкрийте кришку отвору для заповнення чистого бака, додайте водопровідної води, а потім закрийте кришку.

C1-3—Встановіть резервуар для очищення назад на головку очищувача. Обережно натисніть на нього, доки він не стане на місце.

Примітки:

- Щоб уникнути деформації очищувача резервуара, використовуйте тільки холодну воду.
- Щоб запобігти корозії або пошкодженню, не використовуйте дезінфікуючі засоби і використовуйте тільки рекомендовані Roborock миючі засоби, такі як Roborock Floor Cleaning Solution.
- Для підвищення ефективності очищення ми рекомендуємо додати в заповнений резервуар для очищення 1/4 ковпачка рекомендованого миючого розчину.

C2 Замикання і відмикання

Злегка наступити на насадку пилососа і притримувати ручку. Натисніть на нього, щоб заблокувати пилосос, і потягніть, щоб розблокувати.

C2-1—Заблоковано

C2-2—Розблоковано

C3 Запуск пилососа

Нахиліть ручку назад, щоб розблокувати пилосос, і натисніть кнопку , щоб запустити його.

C4 Прибирання на рівній поверхні

Пилосос можна покласти на підлогу, щоб прибирати під меблями та технікою. Щоб покласти її на підлогу, опустіть ручку під час використан-

ня машини. Під час прибирання на підлозі доступний об'єм брудного бака зменшується. Тому рекомендується спорожнити брудний бак перед тим, як прибирати під меблями і технікою.

Примітка: Завжди кладіть пилосос на рівну поверхню кнопками на ручці догори.

C5 Перемикання режимів

Натисніть кнопку  для перемикання між режимами AUTO, MAX, ECO та Sponge. На екрані з'явиться піктограма поточного режиму.

Режим очікування та вимкнення живлення

1. Натисніть кнопку  під час прибирання, щоб призупинити роботу пилососа. Зараз він перебуває в режимі очікування.
2. У режимі очікування зафіксуйте пилосос так, щоб він міг стояти на підлозі вертикально.
3. Якщо в режимі очікування пилосос не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається. Щоб вимкнути пилосос вручну, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, коли він перебуває в режимі очікування.

Сповіщення про рівень води

Коли під час використання бак для збору забруднень заповниться, пилосос включить звукові і візуальні сигнали тривоги. У цьому випадку перед відновленням очищення спорожніть забруднений резервуар.

Примітка: Коли бак для збору забруднень заповнений, червоний індикатор продовжує горіти.

C6 Спорожнення брудного резервуара

C6-1—Витягніть ручку брудного бака, натисніть кнопку розблокування і нахиліть бак назад, щоб зняти його.

C6-2—Акуратно зніміть кришку баку і спорожніть брудний бак.

C6-3—Встановіть кришку бака на місце. Вставте нижню частину бака в корпус машини і нахиліть бак до машини до клацання.

C7 Зарядка і самоочищення

1. Заблокуйте пилосос у режимі очікування та встановіть його на зарядну док-станцію. Зарядка починається, коли ви почуєте повідомлення «Зарядку розпочато. Будь ласка, почніть самоочищення.» Голосове повідомлення.
2. Натисніть кнопку , щоб запустити/призупинити інтелектуальне самоочищення.
3. Після завершення самоочищення та сушіння слідкуйте за голосовим повідомленням і вчасно спорожняйте брудний бак, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Примітки:

- Переконайтеся, що чистий і брудний баки встановлені на своїх місцях для оптимального самоочищення та сушіння.
- Пристрій оснащений вбудованим високоєфективним літій-іонним акумуляторним блоком. Щоб зберегти продуктивність акумулятора, тримайте виріб зарядженим під час звичайного використання.
- Після використання пилососа завжди ставте його на зарядну док-станцію, щоб не залишати плям води на підлозі.

C9 Сушіння

Коли самоочищення буде завершено, сушка почнеться запуском автоматично. Під час зарядки натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, щоб почати сушку вручну.

Примітки:

- Сушіння почнеться автоматично після завершення самоочищення. Не варто часто запускати сушку вручну.
- Самоочищення та сушіння доступні лише під час заряджання пілососа та при високому рівні заряду акумулятора.
- Під час сушіння тримайтеся подалі від повітропроводів для сушіння.

D Планове технічне обслуговування

Щоб підтримувати оптимальну продуктивність пристрою, зверніться до наведеної нижче таблиці для проведення планового технічного обслуговування.

Частини	Періодичність технічного обслуговування	Частота заміни
Ролик	По мірі необхідності	3 місяці
Фільтр (брудний бак)	По мірі необхідності	По мірі необхідності
Фільтр (пилосбірник)	По мірі необхідності	Н/Д
Чистіша головка та шлях брудної води	По мірі необхідності	Н/Д

Брудний резервуар	По мірі необхідності	Н/Д
Зарядна док-станція	По мірі необхідності	Н/Д
Зарядні контакти	По мірі необхідності	Н/Д
Чистий бак	2-4 тижні	Н/Д

Примітки:

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням пілосос необхідно вимкнути або зупинити його роботу, а зарядну док-станцію вийняти з розетки.
- Частота заміни може змінюватися залежно від реальної ситуації. При надмірному зносі негайно замініть деталі.

Технічне обслуговування продукту

Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, відключіть від мережі та зберігайте в сухому прохолодному місці. Не ставте його у вологих місцях або під прямими сонячними променями. Заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці, щоб уникнути перерозрядження акумулятора.

Пілосос

Протирайте і чистіть пілосос м'якою сухою тканиною. Перед початком прибирання вийміть пілосос із зарядної станції і вимкніть його.

D1 Брудний бак і фільтр

D1-1—Зніміть брудний бак, витягніть кришку бака і вийміть фільтр із кришки бака. Для очищення фільтра від сміття використовуйте щітку для технічного обслуговування, що входить до комплекту. Якщо фільтр дуже забруднений,

промийте його холодною водою і струсіть залишки води.

D1-2—Ретельно висушіть усі деталі перед тим, як встановити їх на місце.

Примітки:

- Перед повторним встановленням фільтра зачекайте щонайменше 24 години, щоб він повністю висох.
- Не торкайтеся поверхні фільтра руками, щітками або гострими предметами, щоб не пошкодити його.

D2 Чистий бак і ролик

D2-1—Візьміться за ручку контейнера для чистого паперу, натисніть кнопку розблокування і обережно потягніть контейнер для чистого паперу вгору під невеликим кутом, щоб вийняти його.

D2-2—Промийте дно резервуара чистою водою.

D2-3—Візьміться за фіксатор ролика і витягніть ролик з головки очищувача. За допомогою щітки для чищення, що входить до комплекту, видаліть бруд з валика, а потім промийте його чистою водою.

D2-4—Якщо потрібно замінити ролик, витягніть ковпачок ролика з ролика, взявшись за весь ковпачок. Потім встановіть ковпачок на новий ролик.

Примітки:

- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм.
- Від'єднуючи ковпачок, не тягніть його за ручку.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, під час чищення ролика тримайте кришку ролика на місці.

D2-5—Встановіть ролик і очистіть бак.

D3 Чистіша головка та шлях брудної води

1. Вимкніть пилосос і встановіть його в стійке положення, потім зніміть забруднений бак, чистий бак і валик.
2. Очистіть проріз для валика і канал подачі брудної води за допомогою доданої щітки для догляду.
3. Встановіть на місце забруднений резервуар, чистий резервуар і ролик.

Примітка: Не промивайте очищувальну головку безпосередньо водою.

D4 Зарядна док-станція

Від'єднайте зарядну док-станцію від мережі та протріть її поверхню та контакти для зарядки м'якою сухою тканиною.

Примітка: Не промивайте зарядну док-станцію безпосередньо водою.

Основні параметри

Знімний всмоктувальний блок

Модель	WD5M7B
Номінальна напруга/струм	21,6 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ / 8.8 А
Батарея	21.6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонна батарея

Знімний всмоктувальний блок

Модель	MDS18LRR
Літій-іонний акумулятор	120 В~
Номінальна частота	60 Гц
Номінальний вхід (зарядка)	0.52 А
Номінальна потужність (сушка)	6.3 А
Номінальна потужність	30 В ~ 1 А
Зарядка акумулятора	21.6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонна батарея

Керівництво по індикатору стану

Синій індикатор означає нормальну роботу, а червоний - помилки або відхилення від норми.

Стан машини	Індикатор стану
Зарядка	Синій індикатор зарядки поступово світає
Повністю заряджений / Робочий, акумулятор рівень $\geq 20\%$	Синій індикатор залишається увімкненим
Рівень заряду батареї $< 20\%$	Синій індикатор блимає повільно
Успішне перемикання режиму	Синій індикатор блимає швидко
Акумулятор має низьку напругу	Індикатор блимає червоним і синім а потім вимикається
Брудний бак заповнений	Червоний індикатор залишається увімкненим
Інші помилки	Червоний індикатор блимає

Загальні проблеми

Питання	Рішення
На підлозі є явні плями від води, головка пілососа протікає, або вода не може бути прибрана з підлоги пілососом. Індикатор не світиться, і пілосос не може запуститися.	Зніміть ролик і бак для бруду, перевірте, чи не засмічений шлях до бака для бруду і всмоктувальний отвір всередині гнізда ролика, а також перевірте, чи не засмічений і чи не мокрий фільтр. Переконайтеся, що брудний бак і фільтр встановлені належним чином, а потім спробуйте ще раз.
Індикатор не світиться, і пілосос не може запуститися.	Низький рівень заряду батареї. Зарядіть його перед використанням.
Під час використання з'являється неприємний запах.	Очистіть ролик, брудний резервуар та фільтр.
Під час чищення утворюється багато піни.	Не додавайте дезінфікуючі засоби в чистий бак і не розпилюйте їх на підлогу. Використовуйте тільки чистячі засоби розчину, рекомендовані Roborock, у чистий бак. Не додавайте занадто багато рекомендованого розчину для чищення.
Пілосос не заряджається при підключенні до мережі. Пілосос не заряджається, коли він під'єднаний до док-станції	Очистіть зарядні контакти на зарядній док-станції та пілососі.
Індикатор горить, але пілосос не реагує на натискання кнопок.	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб примусово вимкнути живлення, а потім перезавантажте пристрій.
Чи завжди подається живлення, коли пілосос знаходиться на док-станції?	Пілосос буде споживати енергію, коли він під'єднаний до док-станції, щоб підтримувати рівень заряду акумулятора, але енергоспоживання є надзвичайно низьким.

Опис захисту навколишнього середовища

Виймання акумулятора

* Наведена нижче інформація стосується лише утилізації пілососа і не повинна застосовуватися для повсякденної експлуатації.

Хімічні речовини, що містяться у вбудованому літій-іонному акумуляторі цього виробу, можуть спричинити забруднення навколишнього середовища.

Перед утилізацією цього виробу вийміть акумулятор і передайте його на професійну переробку для централізованої утилізації.

Як вийняти батарею:

1. Зніміть кришку екрана дисплея.
2. Відкрутіть гвинти внутрішньої рами панелі індикатора і зніміть панель індикатора.
3. Від'єднайте позитивну та негативну клеми прапорцевого типу вентилятора та від'єднайте лінію зв'язку вентилятора.
4. Від'єднайте клеми джгута акумуляторної батареї.
5. Вийміть батарею.

Примітки:

- Перш ніж вийняти акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений. Не намагайтеся вийняти акумулятор, якщо кабель живлення підключено до мережі.
- Від'єднуючи роз'єм, переконайтеся, що позитивний і негативний полюси не контактують, щоб уникнути короткого замикання.
- Вийміть весь акумуляторний блок. Не пошкоджуйте корпус акумуляторної батареї, щоб уникнути короткого замикання або витоку небезпечних речовин.
- Якщо ви потрапили на акумулятор, ретельно промийте його великою кількістю води і негайно зверніться до лікаря.

Функція енергозбереження у стані відпочинку

У режимі відпочинку пристрій переходить у режим низького енергоспоживання, щоб мінімізувати споживання енергії. Це включає в себе затемнення світлодіодного індикатора і зупинку всіх функцій, не пов'язаних із зарядкою, включаючи очищення, дистанційне керування через WiFi тощо. Щоб активувати режим відпустки, спочатку вийміть пілосос для сухого та вологого прибирання з зарядної док-станції та вимкніть його. По-друге, натисніть і утримуйте кнопку зміни режиму, одночасно покладіть пілосос назад на док-станцію і зачекайте 10 секунд, поки не почуєте «тик-так», після чого відпустіть кнопку. Пілосос для сухого та вологого прибирання, основний блок і зарядна док-станція переходять у режим відпочинку.

Щоб вимкнути режим відпустки, потрібно зробити два кроки:

1. Вийміть пілосос для сухого та вологого прибирання з зарядної док-станції, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд.
2. Від'єднайте шнур живлення та підключіть його знову.

