Інструкція по експлуатації пилососа для сухого та вологого прибирання

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.

roborock

Зміст

004 Інформація з техніки безпеки
005 Пояснення міжнародних символів
006 Введення продукту
006 Встановлення продукту
007 Інструкція по експлуатації пилососа для сухого та вологого прибирання
009 Інструкція по використанню бездротового ручного пилососа
009 Планове технічне обслуговування
011 Основні параметри
012 Загальні проблеми
013 Декларація відповідності вимогам ЄС
013 Інформація про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)
013 Інформація про гарантію

Інформація з техніки безпеки

Обмеження на використання

- Не використовуйте даний виріб на відкритому повітрі, а також в комерційних або промислових приміщеннях. Він призначений тільки для домашнього використання.
- Не зберігайте пристрій де-небудь в автомобілі, щоб високі або низькі температури не вплинули на термін служби акумулятора.
- Акумуляторний блок цього пилососа не можна використовувати для зарядки або розрядки в умовах підвищеної вологості або температура вище 40°C (104°F) або нижче 4°C (39°f).
- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку (СВ).
- Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечне використання приладу і зрозумійте пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Прибирання і обслуговування користувачів не повинно здійснюватися дітьми без нагляду (ЄС).
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.
- Тримайте кінцівки та домашніх тварин подалі від обертових головок щіток, щоб уникнути травм.
- Щоб уникнути травм не торкайтеся до шнура живлення і не користуйтеся пристроєм мокрими руками.
- Не використовуйте бездротовий ручний пилосос для збору будь-яких рідин (наприклад, води або газованої води).
- Не пилососьте палаючі або димлячі предмети (наприклад, непогашені недопалки сигарет).
- Не пилососьте тверді або загострені предмети (наприклад, будівельні матеріали, скло та цвяхи).
- Даний продукт призначений для використання тільки в районах, розташованих нижче 3000 метрів над рівнем моря.
- ⚠ При самоочищенні і сушінні температура доступних поверхонь зарядної станції, ролика і пилососа буде високою. Будь ласка, не торкайтеся поверхонь, які можуть нагріватися під час використання. Торкайтеся поверхні лише після того, як вона охолоне.
- Щоб уникнути небезпеки, не пропилососьте шнури або інші кабелі.
- Під час миття підлоги і незабаром після нього підлогу буде мокрим і слизьким. Щоб знизити ризик ковзання, відрегулюйте режим прибирання в залежності від типу підлоги, поверхні умови, а також температуру і вологість навколишнього середовища. Не ходіть по підлозі поки вона повністю не висохне.
- Використовуйте виріб виключно відповідно до інструкції з експлуатації. Будь-які збитки або збитки, спричинені неправильним використанням, несе користувач.
- Компанія Roborock і її роздрібні продавці відмовляються від будь-якої відповідальності за непрямий, штрафний, випадковий збиток, що виник в результаті використання, неправильного використання або неможливості використання даного продукту. Ця відмова від відповідальності не зачіпає жодних законних прав, від яких не можна відмовитися відповідно до чинного законодавства.

Попередження про роботу акумулятора і зарядці

- Не заряджайте акумулятори, що не перезаряджаються.
- Цей виріб містить батарейки, які можуть бути замінені тільки кваліфікованими фахівцями.
- Для підзарядки акумулятора використовуйте тільки знімну док-станцію roborock MDS50HRR, що входить в комплект поставки даного пристрою.
- Не використовуйте акумулятори, Шнури живлення або док-станції сторонніх виробників.
- Щоб зменшити ризик травмування рухомих частин, перед початком технічного обслуговування вимкніть живлення.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор, шнур живлення або док-станцію.
- Не заряджайте пилосос і не встановлюйте док-станцію поблизу джерел тепла або у вологих приміщеннях (наприклад, в радіаторах опалення або ванних кімнатах).

- Не чистіть і не торкайтеся кабелю живлення або док-станції вологими серветками, вологою ганчіркою або мокрими руками.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або зламаний, негайно припиніть його використання і зверніться в сервісну службу.
- Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, відключіть від мережі і помістіть в сухе і прохолодне місце.
- Обов'язково заряджайте його раз на три місяці, щоб уникнути надмірного розряду акумулятора.
- Не викидайте відпрацьовані батареї. Передайте їх до професійної організації з переробки відходів.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу високих температур.
- Пам'ятайте про те, що клеми приладу, що працює на батарейках, або акумуляторна батарея можуть бути закорочені металевими предметами.

Опис захисту навколишнього середовища

Хімічні речовини, що містяться у вбудованому літій-іонному акумуляторі даного пристрою, можуть привести до забруднення навколишнього середовища. Перед утилізацією даного виробу вийміть акумулятор і передайте його в професійний центр з переробки акумуляторів для централізованої утилізації.
Наведена нижче інформація застосовна тільки при утилізації пилососа і не повинна застосовуватися при повсякденній експлуатації.

Як вийняти акумулятор:

1. Зніміть кришку екрана та від'єднайте роз'єм екрана.
2. Викрутіть гвинти, що кріплять тримач батареї, а потім зніміть сам тримач батареї.
3. Від'єднайте клеми живлення вентилятора (позитивні та негативні), роз'єм зв'язку основного блоку та роз'єм зв'язку вентилятора.
4. Вийміть акумулятор.

Примітки:
• Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений. Не намагайтеся виймати його, якщо шнур живлення підключений до розетки.
• Уникайте контакту між позитивною та негативною клемами під час їх від'єднання, щоб запобігти короткому замиканню.
• Вийміть весь батарейний блок цілком. Будьте обережні, щоб не пошкодити корпус батарейного блоку, щоб уникнути короткого замикання або витоку небезпечних речовин.
• Якщо акумулятор протікає, негайно відключіть його від джерела живлення. Одягніть захисні засоби (наприклад, рукавички та маску) і перенесіть негерметичну батарею на відкрите місце на відкритому повітрі. Дайте йому настоятися і поспостерігайте, щоб переконатися у відсутності ризику самозаймання.
Потім помістіть батарейку в герметичний пакет і утилізуйте її відповідно до правил поводження з електронними відходами. Якщо залишилася будь-яка витекла рідина, уникайте прямого контакту і очищайте її тільки після прийняття належних заходів захисту. При виявленні витоку з акумулятора ретельно промийте його великою кількістю води і негайно зверніться до лікаря.

Перевезення

- Рекомендується транспортувати виріб в оригінальній упаковці.

Пояснення міжнародних символів

⌂ - Тільки для використання в приміщенні

A Введення продукту

A1 Пилосос для сухого та вологого прибирання

- Перемикання режиму

- Натисніть: перейдіть в режим AUTO/MAX/ECO / Sponge
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: включення / вимикання голосових повідомлень / регулювання гучності
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: перейдіть в режим безшумної сушки / швидкого сушіння

— Потужність

- Натисніть: Почати роботу / перейти в режим очікування замовлень
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: вимкніть живлення

— Самоочисний

- Натисніть під час зарядки: запустіть / призупиніть самоочищення
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: почніть / зупиніть сушку

Примітки:

- Щоб зупинити самоочищення або сушіння, натисніть кнопку під час зарядки.
- Фільтр вбудований в резервуар для збору забруднень.

A1—1-Динамік
A1-2-Ручка
A1—3-отвір для зняття ручки
A1-4-язичок для зняття ролика
A1—5-Світлодіодний екран
A1—6-Кнопка розблокування знімного всмоктувального пристрою
A1—7-Кнопка розблокування брудного бака
A1-8 - ручка брудного бака
A1—9-брудний резервуар
A1-10-очистіть отвір для заправки бака
A1—11-Кнопка розблокування бака для очищення
A1-12-Кнопка очищення бака
A1—13-Ролик

A2 Бездротовий ручний пилосос

- Перемикання режиму

- Натисніть: переключити режим

— Потужність

- Натисніть: Старт/Пауза

A2-1-знімний всмоктуючий вузол
A2—2-Кнопка розблокування знімного всмоктувального пристрою
A2—3-Пилозбірник
A2—4-Відкривачка для сміттєвих баків
A2—5-Кнопка розблокування Головки пилососа

A3 Зарядна док-станція

A3—1-Сушильний лоток
A3—2-виходи осушуючого повітря
A3-3-Зарядні контакти

A4 Шнур живлення

A5 Фільтр

A6 Щітка для технічного обслуговування

A7 Світлодіодний екран

A7-1— Режим використання губки
A7-2— Автоматичний режим
A7-3— Екологічний режим
A7-4— Режим MAX
A7-5— Індикатор висихання
A7-6— Світлова смужка і індикатор помилки
A7-7— Індикатор рівня заряду батареї

A8 Щітка для різних поверхонь

A9 Щітка для чищення 2 в 1

A10 Підставка для зберігання головки

A11 Кнопка

B Встановлення продукту

B1 Пилосос для сухого та вологого прибирання

B1-1-встановити ручку

B1-1-1— Приєднуйте рукоятку до основного корпусу до клацання. Кнопки на ручці повинні бути спрямовані вперед.

B1-1-2— Щоб від'єднати ручку, вставте предмет у формі ручки в отвір для від'єднання ручки на задній панелі корпусу та натисніть. Візьміться за ручку і витягніть її назовні.

B1-2-Підключіть зарядну док-станцію

B1-2-1— Переверніть зарядну док-станцію, підключіть шнур живлення до закріпіть шнур і при необхідності вставте його в гніздо для зберігання шнура.

Примітка: Шнур живлення може виходити як з правого, так і з лівого отвору для зберігання шнура.

B1-2-2— Встановіть зарядну док-станцію на рівну тверду підлогу та підключіть її до розетки.

Примітки:

- Не розміщуйте зарядну док-станцію у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла, таких як ванні кімнати, Кухні або радіатори опалення.
- Щітку для технічного обслуговування можна помістити в паз на задній панелі зарядної станції.

B2 Бездротовий ручний пилосос

B2-1-Встановіть знімний всмоктуючий блок
B2-1-1— Утримуючи всмоктуючий блок, Натисніть і утримуйте кнопку від'єднання знімного всмоктувального пристрою. Потягніть всмоктувальний пристрій назад під кутом, щоб зняти його.
B2-1-2— Вставте всмоктуючий пристрій в корпус пилососа і натисніть на нього вниз до замикання.
B2-2-Встановити очисну головку

B3 Підставка для зберігання речей

B3-1 — Поставте підставку для зберігання на підлогу. Вирівняйте обидві сторони зарядної станції з точкою підключення на підставці для зберігання та опустіть її зверху.
B3-2 — Встановіть тримач палиці на підставку для зберігання. Натисніть на неї до замикання.
B3-3—Щоб зняти тримач палички, натисніть відпустіть кнопку на задній панелі та потягніть тримач вгору.
B3-4 — Зберігайте всі деталі так, як показано на схемі.

Примітка: Перед зберіганням бездротового ручного пилососа зніміть всмоктуючий блок, щоб він не впав і не пошкодився.

C Інструкція по експлуатації пилососа для сухого та вологого прибирання

Вибір мови

Натисніть і утримуйте кнопки і протягом 3 секунд, щоб почати вибір мови, потім натисніть кнопку для зміни мови.
Щоб підтвердити свій вибір, залишайтеся вибраною мовою протягом 10 секунд або натисніть кнопку .

C1 Заповнення чистого резервуара

C1-1 — Візьміться за ручку резервуара для очищення, натисніть кнопку розблокування і потягніть резервуар для очищення вгору під невеликим кутом, щоб витягти його.
C1-2 — Відкрийте кришку отвору для заправки чистого резервуара, додайте водопровідної води, а потім щільно закрийте кришку.
C1-3—Встановіть чистий резервуар назад на чистіша голова. Обережно натискайте на нього, поки він не стане на місце клацанням.

Примітки:

- Щоб уникнути деформації чистого резервуара, не використовуйте воду температурою вище 60℃.
- Щоб уникнути корозії або пошкодження не використовуйте ніяких дезінфікуючих засобів. Використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Для підвищення ефективності очищення ми рекомендуємо додати в заповнений резервуар для очищення 1/4 ковпачка рекомендованого миючого розчину.

C2 Запуск пилососа

Злегка натисніть ногою на головку пилососа з одного боку і утримуйте ручку, поки машина чекає замовлень. Потім поверніть ручку назад, щоб розблокувати пристрій. Він почне працювати автоматично.

C3 Чистка в горизонтальному положенні

Пилосос можна класти плазом для прибирання під меблями і побутовою технікою. Для цього під час роботи з машиною опустіть ручку. При низькопрофільної очищення доступна ємність брудного бака зменшується. Тому ми рекомендуємо вам спорожнити брудний резервуар перед прибиранням під меблями і побутовою технікою.

Примітка: Не ставте пилосос догори дном. Завжди кладіть пилосос рівно так, щоб кнопки на ручці були звернені вгору.

C4 Перемикання режимів

Натиснути кнопку для перемикання між режимами AUTO, MAX, ECO і Sponge. На екрані з'явиться значок поточного режиму.

Дочекайтеся наказу і вимкніть живлення

1. Якщо ви натиснете на кнопку або зафіксуєте машину вертикально під час чищення, вона припинить роботу і перейде в режим очікування замовлень.
2. Якщо пилосос не буде працювати протягом 5 хвилин в очікуванні замовлень, він автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути його вручну, Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки він чекає замовлень.

C5 Оповіщення про рівень води

Коли під час використання бак для збору забруднень заповниться, пилосос подасть звукове та візуальне сповіщення. У цьому випадку перед відновленням очищення спорожніть брудний резервуар.

C5-1—Світлова смужка горить рівним червоним кольором: сталася помилка

C6 Спорожнення брудного резервуара

C6-1 — Візьміться за ручку брудного бака, натисніть кнопку розблокування та нахиліть бак назад, щоб вийняти його.
C6-2 — Обережно потягніть ручку кришки резервуара вгору, щоб зняти кришку, а потім спорожніть забруднений резервуар.

Примітка: Ручка на кришці резервуара призначена тільки для зняття кришки. Піднімаючи брудний бак, тримайтеся за корпус бака.

C6-3 — Встановіть кришку резервуара на місце. Нахиліть бак для збору бруду, вставте його дно назад в пилосос, а потім обережно втисніть його всередину до клацання.

C7 Зарядка і самоочищення

1. Заблокуйте пилосос, коли він очікує замовлень, і встановіть його на зарядну станцію. Зарядка почнеться, коли ви почуєте голосове повідомлення: "Зарядка почалася. Будь ласка, почніть самоочищатися".
2. Натиснути кнопку, щоб почати/призупинити самоочищення.
3. Після завершення самоочищення та сушіння дотримуйтесь голосового повідомлення та негайно спорожніть та очистіть забруднений резервуар, щоб запобігти появі неприємних запахів.

Примітки:

- Переконайтеся, що чисті та брудні резервуари знаходяться на своїх місцях для оптимального самоочищення та сушіння.
- Пристрій оснащений вбудованим високоефективним літій-іонним акумуляторним блоком. Для підтримки працездатності акумулятора завжди заряджайте пристрій після використання.
- Після використання завжди ставте пилосос назад на зарядну станцію, щоб на підлозі не залишилося плям від води.
- Якщо режим зарядки та очікування вимкнено, а пристрій вимкнено, переконайтеся, що він встановлений на зарядній станції, натисніть кнопку, щоб включити його, а потім запустіть самоочищення.

Сушіння

Коли самоочищення буде завершено, сушка почнеться автоматично. Під час зарядки Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб переключитися між режимами сушіння. Почавши сушіння відразу, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки пристрій заряджається.

Примітки:

• Самоочищення та сушіння Доступні лише в тому випадку, якщо пилосос заряджається, і рівень заряду батареї в ньому достатній. Необхідний рівень заряду батареї залежить від режиму сушіння. Якщо пилосос налаштований на швидку сушку, але рівень заряду батареї низький, він автоматично переключиться на безшумну сушку.

- Під час самоочищення та сушіння тримайтеся подалі від зарядної станції.
- Якщо режим зарядки та очікування вимкнено, а машина вимкнена, переконайтеся, що вона встановлена на зарядній станції, натисніть кнопку, щоб включити її, а потім почніть сушку.

Включення / вимикання режиму зарядки і сну

За замовчуванням режим зарядки і сну відключений. Щоб увімкнути або вимкнути його, Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд під час зарядки, поки не почуєте голосове повідомлення: "Зарядка і сплячий режим включені" або "Зарядка і сплячий режим відключені".

Примітки:

- Включений режим зарядки і сплячого режиму: після того, як пристрій буде заряджатися протягом 5 хвилин без роботи, світлодіодний екран згасне. Після повної зарядки пристрою воно не вимикається автоматично. Щоб розпочати самоочищення та сушіння, натисніть на кнопка. Якщо пристрій вийняти із зарядної станції, він залишатиметься активним в очікуванні замовлень.
- Зарядка і сплячий режим відключені: через п'ять хвилин після повної зарядки пристрою воно автоматично вимкнеться. Щоб почати самоочищення і сушку, переконайтеся, що пристрій підключено до зарядної станції, натисніть кнопку, щоб включити його, а потім знову натисніть кнопка. Якщо пристрій витягнуто з зарядної станції, він не буде залишатися активним або чекайте розпоряджень.

Відновлення заводських налаштувань

Коли пилосос буде чекати замовлень, Натисніть і утримуйте кнопки і

натискайте кнопки протягом 5 секунд, поки не почуєте голосове повідомлення "Відновлення заводських налаштувань". Після цього апарат буде відновлений до заводських налаштувань.

D Інструкція по використанню бездротового ручного пилососа

D1 Чистіші головки

D1-1 — Щітка для різних поверхонь Підходить для чищення кахлю, підлог і килимів з низьким ворсом (2,5 см / 0,98 дюйма або менше).
D1-2—2- універсальна чистяча головка (щілинна насадка) Підходить для прибирання пилу у вузьких просторах, таких як кути дверей/ вікон/стін і сходів.
D1-3—2- універсальна чистяча головка (щілинна насадка для витирання пилу) Підходить для очищення диванів і стільниць від пилу.

Для перемикання між щілинним інструментом і щітковим інструментом для витирання пилу:
Натисніть кнопку на чистячій головці 2-в-1, щоб повністю пересунути її вперед/назад.

Примітки:

- Не використовуйте ці чистячі головки для видалення води пилососом.
- Не торкайтеся обертової частини чистячих головок.
- При використанні многоповерхностной щітки поверхня деяких тканин може стати нечіткою або проявляти опір. У цьому випадку рекомендується використовувати очищувальну головку 2-в-1.
- Перш ніж пилососити поліровані поверхні (блискучі дерев'яні підлоги або глазуровану плитку), перевірте наявність сторонніх предметів у щітці з кількома поверхнями, щоб не подряпати підлогу.
- Перед використанням пилососа переконайтеся, що пилозбірник, мультициклонний агрегат, губчастий фільтр і задній фільтр встановлені правильно.
- Не закривайте витяжний отвір при прибиранні пилососом.
- Для роботи з дрібним пилом, такий як борошно і будівельний пил, пилосос можна використовувати тільки при невеликій кількості пилу.
- Щоб уникнути пошкодження пилососа і підлоги не використовуйте його для всмоктування гострих предметів, дрібних іграшок, шпильок, скріпок і т. д.
- При прибиранні небезпечних зон, таких як сходи і вікна, звертайте увагу на особисту безпеку.
- Щоб уникнути пошкоджень, викликаних падінням або перекиданням апарату, не ставте його на високі місця, такі як столи і стільці, і не притуляйте до інших предметів.

E Планове технічне обслуговування

Примітки:

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням пристрою переконайтеся, що живлення пилососа вимкнено або він зупинений, а зарядна станція від'єднана від мережі.
- Частота заміни може змінюватися залежно від фактичного використання. Якщо ви помітили будь-який ненормальний знос, негайно замініть деталі.
- Волокна фільтра і валика оброблені антимікробним засобом з іонами срібла для захисту від бактеріальних запахів.

Догляд за продуктом

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, відключіть від мережі і зберігайте в сухому прохолодному місці. Зберігайте його подалі від прямих сонячних променів і вологих приміщень. Заряджайте його принаймні раз на 3 місяці, щоб уникнути глибокого розряду.

Корпус машини

Вийміть вилку з розетки і вимкніть апарат. Протріть корпус машини м'якою сухою тканиною. Не мийте його водою.

E1 Забруднений резервуар і фільтр

* Брудний резервуар: Очищайте в міру необхідності.
* Фільтр: очистіть або замініть за потребою.

E1-1— Вийміть забруднений резервуар, потягніть ручку кришки резервуара вгору, щоб зняти кришку, і зніміть фільтр з кришки резервуара. Промийте фільтр холодною водою і струсіть залишки води.
E1-2 — Перед повторною установкою дайте всім деталям повністю висохнути.

Примітки:

- Залиште фільтр повністю висохнути принаймні на 24 години, перш ніж встановлювати його на місце.
- Не торкайтеся поверхні фільтра руками, щітками або гострими предметами, щоб не пошкодити його.

E2 Очистіть резервуар і ролик

* Чистий резервуар: проводьте очищення кожні 2-4 тижні.
* Валик: чистіть за потребою та замінюйте кожні 3 місяці.

E2-1 — Візьміться за ручку резервуара для очищення, натисніть кнопку розблокування і потягніть резервуар для очищення вгору під невеликим кутом, щоб витягти його.
E2-2 — Промийте дно резервуара чистою водою.
E2-3 — Візьміться за фіксатор ролика і витягніть його вздовж головки пилососа. Використовуйте включену щітку для догляду, щоб видалити бруд з валика, і

потім промийте його чистою водою.
E2-4—Щоб замінити ролик, за допомогою плоскої викрутки обережно зніміть кришку ролика. Потім встановіть ковпачок на новий ролик.
E2-5 —Встановіть ролик, а потім очистіть резервуар.

Примітки:
- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм.
- Коли ви знімаєте кришку ролика, не тягніть її за ручку.
- Щоб уникнути можливого пошкодження, тримайте кришку ролика закритою під час чищення ролика.

E3 Насадка для очищення і канал подачі брудної води

*Чистіть у міру необхідності.

1. Вимкніть пилосос, встановіть його в стійке положення, а потім зніміть забруднений бак, чистий бак і валик.
2. Очистіть проріз для валика і канал подачі брудної води за допомогою доданої щітки для догляду.
3. Встановіть ролик на місце, очистіть резервуар і очистіть забруднений резервуар.

Примітка: Не промивайте очищувальну головку безпосередньо водою.

E4 Зарядна док-станція

*Чистіть у міру необхідності.

Від'єднайте зарядну док-станцію від мережі та протріть її поверхню та контакти для зарядки м'якою сухою тканиною.

Примітки:
- Не промивайте зарядну док-станцію безпосередньо водою.
- Якщо на поверхню зарядної док-станції потрапила вода, протріть її м'якою сухою тканиною. Не ставте його догори дном, щоб уникнути пошкодження.

E5 Відро для сміття

*Чистіть у міру необхідності.

E5-1 — Опустіть на максимальну позначку для підтримки продуктивності.
E5-2 — Вимкніть машину та зніміть насадку для миття посуду та очищувальну головку. Натисніть на відкривач сміттєвого бака, щоб спорожнити його.
E5-3 — Зніміть мультициклонний агрегат.
E5-4 — Протріть пил всередині сміттєвого бака сухою ганчіркою.
E5-5—Встановіть Мультициклон в зборі на місце і підніміть підставу пилозбірника вгору до тих пір, поки воно надійно не закриється.

Примітка: Не промивайте основний блок або пилозбірник, щоб не пошкодити електричні компоненти всередині.

E6 Мультициклонний вузол і губчастий фільтр

*Чистіть у міру необхідності.

Примітки:
- Перш ніж виймати пристрій, вимкніть його. Не натискайте на кнопку під час обслуговування.
- Перевірте та очистіть мультициклонний агрегат та регулярно проводьте губчастий фільтр відповідно до інструкцій для підтримки працездатності.
- Частіше очищайте губчастий фільтр від дрібного пилу або при частому використанні режиму MAX.

E6-1 — Поверніть мультициклонний агрегат у напрямку, показаному на схемі, щоб зняти його.
E6-2 — Зніміть губчастий фільтр.
E6-3— Промийте губчастий фільтр і мультициклон в зборі холодною водою до тих пір, поки вони не стануть чистими.
E6-4 — Залиште губчастий фільтр і мультициклонний агрегат для повного висихання як мінімум на 24 години.

Примітки:
- Не кладіть губчастий фільтр для чищення в посудомийну або пральну машину.
- Не сушіть губчастий фільтр в сушильній машині, духовці або мікрохвильовій печі, а також не піддавайте його впливу гарячого повітря або поблизу вогню.

E6-5 — Встановіть губчастий фільтр назад у мультициклонний агрегат.
E6-6—Встановіть мультициклонний агрегат назад в основний блок і поверніть його в напрямку, показаному на схемі, щоб встановити на місце.

E7 Задній фільтр

*Чистіть у міру необхідності.

E7-1 — Потягніть задній фільтр вертикально вгору, щоб зняти його.
E7-2 — Промийте внутрішню поверхню заднього фільтра.
Обертайте під час промивання, щоб очистити всі зазори.
E7-3 — Залиште його до повного висихання мінімум на 24 години.
E7-4 — Встановіть фільтр на місце.

E8 Щітка для різних поверхонь

*Забирайтеся щомісяця.

E8-1—Помістіть многоповерхностную щітку в

напрямок, показане на схемі. Використовуйте предмет, схожий на монету, або руку, щоб повернути торцеву кришку проти годинникової стрілки, щоб відкрити її.

E8-2 — Зніміть торцеву кришку і ролик з головки очищувача.

E8-3 — Очистіть валик і торцеву кришку від сміття.

E8-4—Після очищення встановіть торцеву кришку на місце

E8-5— Встановіть ролик на місце і поверніть торцеву кришку до клацання.

Основні параметри

Знімний всмоктуючий вузол

Модель	WD5M26A
Номінальна напруга / струм	21,6 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ / 11,5 А
Батарея	21,6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонний акумулятор

Док-зарядний пристрій

Модель	MDS50HRR
Номінальна Вхідна напруга	220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ
Номінальна частота	50-60 Гц
Номінальна споживана потужність (зарядка)	0.35 А
Номінальна потужність (сушка)	3 А
Номінальна потужність	30 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1 А
Зарядження акумулятора	21,6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонний акумулятор

Загальні проблеми

Проблема	Рішення
На підлозі залишилися плями від води; з насадки пилососа витікає вода; або воду неможливо прибрати з підлоги пилососом.	• Зніміть ролик і резервуар для забрудненої води, перевірте канал подачі брудної води та всмоктувальний отвір всередині прорізу ролика на наявність засмічення, а також перевірте, чи фільтр засмічений і не намок. Переконайтеся, що резервуар для збору забруднень і фільтр встановлені правильно, а потім спробуйте ще раз.
Світлодіодний екран не загоряється, і пилосос не може запуститися.	• Низький рівень заряду батареї. Зарядіть його перед використанням.
Неприємний запах під час використання.	• Очистіть ролик, забруднений резервуар і фільтр.
При чищенні утворюється багато піни.	• Не додавайте дезінфікуючі засоби в резервуар для очищення та не розпилюйте їх на підлогу. Використовуйте тільки засоби для чищення рішення, рекомендовані компанією Roborock для запобігання пошкоджень. • Не додавайте очищуючий розчин у кількості, що перевищує рекомендовану.
Пилосос неправильно заряджається, або процес сушіння або самоочищення переривається.	• Очистіть Зарядні контакти на зарядній станції та пилососі.
Світлодіодний екран горить, але пилосос не реагує на натискання кнопки.	• Натисніть і утримуйте кнопку ⏻ протягом 10 секунд, щоб примусово відключити живлення, а потім натисніть кнопку ⏻ для перезапуску пристрою.
Чи завжди подається живлення, коли пилосос знаходиться на зарядній станції?	• Пилосос буде споживати енергію, поки він підключений до мережі, для підтримки працездатності акумулятора, але його енергоспоживання вкрай низьке.
Моторизована головка пилососа не обертається.	• Можливо, двигун чистячої головки перегрівся і спрацював захист. Перед використанням зачекайте, поки він охолоне. • Можливо, силові контакти чистячої головки забруднені. Протріть їх м'якою сухою тканиною і повторіть спробу.
Зменшена потужність всмоктування бездротового ручного пилососа.	• Пилозбірник переповнений або фільтр засмічений. Очистіть їх перед використанням. • Засмітилася головка очищувача. Очистіть його перед використанням.

Декларація відповідності вимогам ЄС

Ми, Шеньчжень Roborock Innovation Technology Co., Ltd., цим заявляємо, що дане обладнання відповідає чинним Директивам, європейським нормам і доповненням. З повним текстом декларації про відповідність вимогам ЄС можна ознайомитися за наступною інтернет-адресою: https://global.roborock.com/pages/compliance

Інформація про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що даний виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини в результаті неконтрольованого видалення відходів, відповідально ставтеся до їх переробки, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтеся системами повернення та інкасації або зверніться до продавця, у якого було придбано пристрій. Вони можуть здати цей продукт на екологічно безпечну переробку.



Інформація про гарантію

Гарантійний термін залежить від законодавства країни, в якій продається виріб, і відповідальність за гарантію несе продавець.
Гарантія поширюється тільки на дефекти матеріалу або виготовлення.
Гарантійний ремонт може виконуватися тільки в авторизованому сервісному центрі. При пред'явленні претензії по гарантії необхідно надати оригінал платіжної відомості (із зазначенням дати покупки).

Гарантія не поширюється на випадки:

- Нормальний знос.
- Неправильне використання, наприклад, перевантаження приладу, використання невідповідних приладдя, застосування сили.
- Пошкодження, викликані зовнішніми впливами.
- Пошкодження, спричинені недотриманням посібника користувача, наприклад, підключенням до невідповідної мережі або недотриманням інструкцій з монтажу.
- Частково або повністю демонтовані прилади.

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M26A
Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.
Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com
For after-sales support, email our after-sales service team:
Europe Support: support@roborock-eu.com

