

Термос Cut Cute Fun Bouncing Lid Bottle

Інструкція з використання

Дякуємо, що обрали наш продукт, перед використанням уважно прочитайте інструкцію, зберігайте її для подальшого використання.


Інструкція з використання

Матеріал: 022Cr17NiMo2(SUS316)
Внутрішня ємність: 022Cr17NiMo2(SUS316) нержавіюча сталь
Кришка: поліпропілен (поліпропілен гомополімер) (PP) +06Cr19Ni10 (SUS304) нержавіюча сталь
Ущільнювальне кільце: Метилвінілдиметил (силікони та полісілоксани), (силікогель).
В даному примірнику вказані лише основні матеріали, повний список можна переглянути на коробці.

Обєм: 200 ml – 600 ml
В даному примірнику вказаний діапазон розмірів термосів, точний розмір вказаний на коробці виробу.
Технологія: вакуумна виробнича лінія, вакуумна ізоляційна конструкція з нержавіючої сталі. Інформацію щодо стандартизації вказана на коробці виробу.

Заходи застереження

- Зберігати в недоступному для дітей місці, недотримання може призвести до опіків або інших уражень.
- Залишайте приблизно 1 см вільного простору над рівнем води, надмірне наповнення водою може призвести до переливу, опіків або забруднення одягу



- Виріб призначений для зберігання тепла або холоду. Використовуйте виріб лише за прямим призначенням.
- Не слід замочувати виріб у воді, для очищення корпусу, краще протирати його м'якою вологою ганчіркою.
- Не слід розміщувати виріб поблизу джерел вогню та тепла, це може призвести до деформації та зміни кольору.
- Не відкручуйте кришку, коли корпус виробу нахилений (це може призвести до опіків або забруднення)
- Не слід використовувати для очищення виробу розчинни-

- ки, бензин, металевий абразивний порошок, йоржики, порошок для чищення, агресивні миючі та чистячі засоби, засоби які містять хлор тощо, це може призвести до подрипин та пошкодження виробу.
- Не слід використовувати виріб під час руху автомобіля, це може призвести до опіків та забрудненню салона або одягу, а також може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.
- Термос слід класти в сумку кришкою догори, щоб запобігти протіканню.
- При наливанні гарячої води не притуляйте носик чайника близько до горла термоса, це може призвести до падіння деформації та опіків.
- Під час вживання гарячих напоїв з термоса пийте обережно, щоб уникнути опіків.
- Не слід поміщати кришку термоса в киплячу воду, це може призвести до деформації та протікання.
- Після очищення виробу переконайтесь, що силіконове ущільнювальне кільце встановлено правильно. Відсутність кільця, або його неправильне встановлення може призвести до протікання.
- Уникайте ударів та механічного пошкодження виробу, це може призвести до пошкодження зовнішніх та внутрішніх частин виробу та може призвести до зниження ефективності збереження тепла.
- Якщо, продукт, який ви придбали призначений лише для збереження холоду, не наливайте в нього гарячу рідину, це може призвести до опіків.
- Солоні страви та супи не слід зберігати в термосі більш ніж 12 годин. Після використання термосу з солоними стравами та супами виріб необхідно своєчасно та ретельно вимити.
- Не слід класти в термос великі кубики льоду, рекомендується спочатку їх подрібнити.
- Інакше це може призвести до порушення до протікання та порушення теплоізоляції.
- Якщо чай або суп довго знаходяться в термосі це може призвести до утворення плям та нальоту.
- Рекомендується вживати такі напої та їжу якомога швидше.
- Забороняється самостійно розбирати та ремонтувати виріб, це може призвести до небезпечних ситуацій та матеріальних збитків.

Збереження та догляд

Щоб запобігти утворенню неприємного запаху та бруду, виконуйте належне обслуговування виробу.
Виріб не призначений для миття в посудомийній машині, перегрівання може призвести до деформації виробу, протіканню та опіків.
Якщо виріб довго не використовується зберігайте його чистим та сухим. Не слід зберігати виріб в місцях з високою температурою та вологістю.

Кришка:
Кришку можна очистити теплою водою або миючим засобом.
Зніміть кришку, використовуйте для очищення теплу воду та нейтральний миючий засіб для посуду, потім промийте проточною водою, струсіть краплі води, витріть воду, покладіть кришку на зберіганні після повного висихання.
Після тривалого використання, якщо є специфічні запахи та плями, кришку можна очистити нейтральним миючим засобом та гарячою водою, а потім висушити догори дном.

Ущільнююче кільце: його можна замочити в теплій воді або почитистити вибілювальним засобом.
Зніміть ущільнювальне кільце та очистіть бруд теплою водою та нейтральним засобом для миття посуду. Потім змийте проточною водою, в кінці витріть воду, зберігайте кільце після повного висихання. Після очищення ущільнювальне кільце потрібно встановити та вирівняти. Зверніть увагу, якщо кільце встановлено неправильно, це може призвести до протікання, кришка не буде обертатися плавно тощо.

Внутрішня частина:
Можна мити теплою водою, миючим засобом з вибілювальним ефектом (не лужним). Намочіть термос теплою водою, що містить нейтральний миючий засіб, очистіть термос губкою.
Після видалення бруду промийте чистою водою та висушіть. Внутрішня частина виготовлена з нержавіючої сталі. Неправильне використання та обслуговування може призвести до стійких плям.

Можна використовувати слабкий відбілювач для замочування протягом 30 хвилин перед чищенням. Не слід в цей час затягувати кришку, інакше може утворитися велика кількість тиску повітря.

Зовнішня частина:
Зовнішню частину слід чистити теплою водою або холодною водою. Не слід використовувати відбілюючі засоби, інакше це може призвести до пошкодження фарби.
Змочіть термос теплою водою та промийте миючим засобом для посуду. Витріть та висушіть термос.
Ефективність збереження тепла вказана на упаковці.
Не рекомендується тривалий час зберігати газовані напої (якщо виробник не вказує інше)
Не використовуйте нагрівальні прилади, такі як мікрохвильові печі для нагрівання продукту. Не використовуйте посудомийні машини для чищення (якщо виробник не вказує інше)
Не використовувати для тривалого збереження тепла молочних продуктів або дитячого харчування (існує ризик розвитку бактерій).

Спосіб використання

- Відкрийте кришку термосу проти годинникової стрілки та перед використанням очистіть кришку та корпус виробу теплою водою. Перевірте чи правильно встановлено ущільнювальне кільце.
- Зніміть кришку, налейте воду.
- Після наповнення затягніть кришку.
- Для досягнення найкращого ефекту збереження тепла, додайте невелику кількість гарячої води для попереднього нагрівання (попереднього охолодження) перед використанням. Після додавання гарячої/холодної води щільно закрийте кришку, дайте термосу постояти від 30 секунд до 1 хвилини, потім вилийте воду, додайте необхідний напій.

Спосіб очищення

Зовнішній корпус: для очищення використовуйте теплу або холодну воду. Після очищення протріть термос сухою ганчіркою.

Кришка чашки: за допомогою губки очистіть її засобом для миття посуду, розведеним гарячою водою. Після промивання водою ретельно витріть її та висушіть.

Внутрішня частина: Використовуйте губчасту щітку з ручкою для очищення внутрішньої частини. Після очищення, витріть внутрішню частину насухо. Часте чищення може запобігти утворенню неприємного запаху, тримайте виріб чистим. Зверніть увагу: на внутрішній частині виробу може утворюватися накип.

Під час використання через якість води та інші причини на внутрішній стороні термосу може з'явитися накип. Налийте в середину виробу воду з вмістом оцту близько 10%, залиште приблизно на 30 хвилин, а потім промийте перед використанням губкою з ручкою.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до +40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, наймену- вання і тип заміне- них комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіра- тора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов’язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3роки.
1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару

при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІІХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи утцщену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв’язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з’єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохлаи, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам’яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або іншіїдентифкатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Соліпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com