



Бездротові спортивні навушники A15

Інструкція з експлуатації

Дякуємо за визнання та підтримку навушників YISON і сподіваємося, що вони принесуть вам ще більше комфорту та задоволення!

Перш ніж почати користуватися нашим виробом, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб забезпечити його використання з максимальною ефективністю.

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до місцевого дилера або служби підтримки клієнтів YISON

Офіційний сайт: www.yison.com

Для отримання додаткової інформації про YISON відскануйте QR-код праворуч.



Важлива інструкція

Щоб узберегти свій слух, рекомендується використовувати навушники відповідно до ситуації, вибирати відповідний рівень децибелів і відповідну гучність, щоб уникнути пошкодження слуху.

Звук	Рівень шуму (дБ)	Результат
Низькі частоти	30	дуже тихо
тихий офіс	50-60	комфортна гучність знаходить на рівні менше 60 дБ
пилосос / фен для волосся	70	заважає телефонним розмовам
кухонний блендер	85-90	якщо залишатись у цій ситуації протягом 8 годин, настане пошкодження слуху

сміттєвоз / бетономішалка	100	не більше 15 хвилин без засобів захисту слуху
електропила / відбійний молоток	110	ризик пошкодження слуху під дією звуку силою більше 100 дБ більше 1 хвилини.
Рок-концерти	110-140	вуха відразу ж починають боліти, незалежно від того, як довго ви залишаєтесь в цій ситуації.

Дозвольте собі насолоджуватися музикою з комфортом

1. Дотримуйтесь рекомендацій сурдологів. Не збільшуйте гучність плеєра занадто сильно, не носіть навушники протягом тривалого часу, давайте своєму слуху як слід відпочити.
2. Якщо ви відчуваєте, що звук занадто пронизливий, зменшіть гучність або припиніть використання.
3. Перевірте, чи правильно одягнені правий та лівий навушники, щоб насолоджуватися ідеальною та комфортною музикою. Навушник «L» для лівого вуха, «R» - для правого.

Модель: A15
Бездротова версія: V5.0
Робоча частота: 2402-2480 МГц
Дальність передачі: ≥ 10 метрів
Найкраща робоча відстань: < 5 метрів
Приводний блок: діаметр 10 мм
Імпеданс: 32 Ом ± 15%
Чутливість: 97 дБ ± 3 дБ
Частотна характеристика: 20 Гц - 10 кГц
Емність батареї: літієва батарея 3.7 В / 130 мА·год
Час прослуховування музики: близько 7-8 годин (гучність 70%)
Тривалість розмов: близько 7-8 годин (гучність 90%)
Час роботи в режимі очікування: близько 250 годин
Вхідна напруга: Micro USB / 5 В постійного струму / 500 мА
Тривалість зарядки: близько 2 годин



Бездротовий



Виклик



Музика




Магніт



Довге очікування



Функція	Дія
увімкнути живлення	натискайте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд
вимкнути живлення	натискайте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд
режим сполучення	натискайте багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд
відповісти / повісити трубку	натисніть багатофункціональну кнопку
відхилити виклик	натискайте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд
повторний набір останнього номера	двічі клапніть багатофункціональну кнопку
попередня / наступна	тривале натискання кнопки регулювання гучності + / = наступна, - / = попередня
регулювання гучності	для регулювання натисніть кнопку регулювання гучності +/-
налаштування системи	автоматично відключається під час зарядки



Стан	Світлодіодний індикатор
стан сполучення	поперемінно блимає червоним та синім
стан з'єднання	повільно блимає синім
відтворення музики / виклик	повільно блимає синім
стан зарядки	яскраво світиться червоним
повна зарядка	червоний індикатор гасне
низький заряд	блимає червоним

Процедура підключення бездротових навушників

- Розташуйте бездротові навушники та мобільний телефон (або інші бездротові пристрої) на відстані 1 метра один від одного; чим ближче, тим краще.
- Переконайтесь, що навушники вимкнені, і натискайте багатофункціональну кнопку близько 5 секунд, поки індикатор не почне поперемінно блимати червоним та синім, у цей час здійснюється сполучення, чекайте на підключення
- Увімкніть на телефоні (або на іншому бездротовому пристрої) функцію бездротового зв'язку, виконайте на цьому етапі пошук або сканування. Телефон здійснить пошук усіх розташованих неподалік бездротових пристройів. Клацніть назгу навушників: A15-celebrat. Після успішного сполучення індикатор навушників повільно блимає синім 8 разів, вказуючи на успішне сполучення.

Технічне обслуговування навушників

- Для забезпечення безпечної та гігієнічного використання важливо утримувати навушники в чистоті.
- Слідкуйте за тим, щоб не перевищувати вхідну потужність навушників, бо це може привести до спотворення звуку та пошкодження навушників.
- Коли навушники не використовуються, зберігайте їх у коробці або пакеті для навушників, щоб забезпечити чисті та сухі умови зберігання.
- Уникайте попадання рідини, екстремальних температур, високої вологості.
- Не кидайте навушники з висоти, не піддавайте їх сильному натисканню, а також не занурюйте їх у воду.
- З часом навушники можуть пошкоджуватись
- Замінюючи силіконові амбушюри, проконсультуйтесь з місцевим дилером.

Запобіжні заходи при використанні

- Намагайтесь уникати високої гучності протягом тривалого часу при безперервному використанні, щоб не зашкодити слуху.
- В жодному разі не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді заради безпеки вашої поїздки
- Припиніть користуватися навушниками, якщо відчуваєте дискомфорт
- Зберігайте навушники в недоступному для дітей місці, щоб дитина не могла їх проковтнути.
- Якщо навушник або інші деталі потрапили всередину вуха, дійте обережно, щоб не загнати їх ще глибше у вухо, і зверніться за професійною медичною допомогою. Непрофесіонали можуть завдати вам шкоди.