

Розумний годинник Mibro Watch C3

Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням приладу та зберігайте його належним чином.

Опис продукції

Розумний годинник: Mibro Watch C3 (включно з силіконовим ремінцем) - 1 шт., посібник користувача - 1 шт., магнітний зарядний пристрій - 1 шт., ремінець з тканини - 1 шт.

1. Кнопка «Головна»

Ввімкнення: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки не загориться екран

Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки екран не вимкнеться

Повернення: Натисніть

2. Сенсорний дисплей


3. Порт для зарядки (позитивний)

4. Порт для зарядки (негативний)

5. Мікрофон

6. Датчик частоти серцевих скорочень

7. Динамік



Додаток MibroFit

1. Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок "Mibro Fit".

2. Будь ласка, використовуйте "Mibro Fit", щоб відсканувати QR-код для сполучення.

Розірвання сполучення

1. Android Systems: виберіть "Видалити поточний пристрій" всередині додатка, щоб звільнити прив'язаний пристрій.

2. iOS Systems: виберіть "Видалити поточний пристрій" в додатку та перейдіть на Bluetooth-інтерфейс мобільної системи по підказці. Виберіть ігнорувати поточний пристрій, перш ніж його можна вимкнути.



Заряджання

1. Не заряджайте у вологому середовищі;
2. Переконайтесь, що металевий контакт на корпусі годинника та магнітному зарядному пристрої не забруднений та не піддавався впливу корозії;
3. Будь ласка, регулярно протирайте металевий контакт на задній панелі годинника та магнітний зарядний пристрій чистою фланеллю. Переконайтесь, що контакти годинника та магнітного зарядного пристрою знаходяться в суцільному контакті, щоб забезпечити нормальну зарядку;
4. Цей пристрій не має адаптеру живлення. З метою забезпечення безпеки вашої родини та майна, ви можете використовувати USB-порт комп'ютера або при зарядці вибрати адаптер живлення з вихідною потужністю не більше 5В=1А.



Будь ласка, придбайте адаптери живлення через офіційні канали та ніколи не використовуйте неякісні та підроблені адаптери живлення, щоб уникнути вибуху та займання.

Особливості

Спорт	Підтримка 105 видів спорту
Щоденні заходи	Щоденний запис активності, що записує тільки дані за день, через 24 години обнулється
Дані про вправи	Записуйте щоденні дані про вправи, включно з кроками, відстанню, калоріями, тривалістю активності, часом активності.
Частота серцевих скорочень	Визначайте частоту серцевих скорочень у будь-який час та в будь-якому місці, проводьте науковий аналіз графіка та записуйте дані про останні 7 вимірів серцевих скорочень.
Рівень кисню в крові	Визначайте рівень кисню в крові у будь-який час та в будь-якому місці, проводьте науковий аналіз графіка та записуйте дані про останні 7 вимірів рівню кисню в крові.
Сон	Слідкуйте за якістю свого сну, проводьте науковий аналіз часу сну, записуйте дані про останні 7 днів сну.
Вимір тиску	Відстежуйте зміну рівня стресу протягом дня та формуйте зображення аналізу.
Тренування дихання	Для додаткового тренування дихання можна встановити різну частоту та час.
Керування музикою	Ви можете керувати відтворенням музики на мобільному телефоні після підключення годиннику до мобільного телефону.
Таймер	Годинник з швидким таймером.
Будильник	Годинник з функцією налаштування будильника.
Секундомір	Функція секундоміра
Погода	Після підключення до мобільного телефону, ви зможете синхронізувати погоду в застосунку.
Телефон	Ви можете відповідати та здійснювати дзвінки на годиннику після підключення телефону до годиннику.

Тиск над рівнем моря	Функція виміру атмосферного тиску та висоти над рівнем моря.
Календар	Годинники з функцією григоріанського календаря.
Калькулятор	Годинники з функцією мінікалькулятора.
Голосовий помічник	Розбудіть функцію голосового помічника телефону. Приклад: Пробудження функції Siri системного телефону iOS через годинник.
Телефон	Ви можете відповідати та здійснювати дзвінки на годиннику після підключення телефону до годинника.
Ключ- карта	Підтримуються тільки годинники з NFS записом, для годинника можливо увімкнути максимум 3 карти доступу.
Жіноче здоров'я	Реєструйте фізіологічні стани жінок під час менструації, отримуйте завчасні попередження.
Налаштування	Налаштування відображення екрана, переключення системного меню, режим вібрації, режим "Не турбувати", підключення мобільного телефону, налаштування мови, режим енергозбереження, відновлення заводських налаштувань, перезавантаження, вимкнення та інші налаштування.

Усунення несправностей та обслуговування після продажу

Назва	Опис несправностей
Mibro Watch	- Живлення годинника не вмикається. - В навушниках не чути звука під час використання. - Під час розмови співбесідник не чує звука. - Дисплей не світиться або не можна керувати сенсорним екраном. - Не вдається зарядити пристрій.

Негарантійні випадки

- Знос та забруднення внаслідок експлуатації користувачами, такі як подряпини та зміна кольору; а також штучні пошкодження, що утворилися від контакту з хімічними реагентами, гострими предметами, від падіння, зміщення та деформації.
- Технічне обслуговування неуповноваженою особою, зіткнення, неправильне використанням недбалість, зловживання, потрапляння води, нещасні випадки та збої, що викликані використанням неофіційних аксесуарів для приладу.
- Знос, зміна етикеток, підробка знаків захисту від підробок та інше.
- Збитки, спричинені форс-мажорними обставинами.
- Невідповідність несправностям в роботі, переліченим в таблиці несправностей в роботі.

Примітки

1. Результати вимірювань цього приладу призначені тільки для довідки, а не для будь-яких медичних цілей або підстав. Будь ласка, сліdkуйте вказівкам лікаря і ніколи не займайтесь самодіагностикою і лікуванням, спираючись на результати вимірювань.
2. Клас водонепроникності цього приладу 5 ATM, але він не стійкий до морської води та не підтримує глибоке занурення та довготривале замочування у воді. Крім того, його контакт з гарячою водою недопустимий, тому що пара може пошкодити годинник.
3. Компанія залишає за собою право змінювати зміст цього посібника без повідомлення. Деякі функції відрізняються в поточній версії програмного забезпечення, і це нормально.

Утилізація електричного та електронного обладнання

Символ перекресленого кошика для сміття на виробі, акумуляторі або упаковці є нагадуванням про те, що всі електронні вироби та акумулятори підлягають окремій утилізації в кінці строку служби і не повинні утилізуватися разом з побутовими відходами. Користувач несе відповідальність за утилізацію пристрою в офіційному пункті збору або службі з окремої утилізації електричного та електронного обладнання та акумуляторів відповідно до застосовного місцевого законодавства. (WEEE – директива про утилізацію електричного та електронного обладнання).

Захист даних

Ми хочемо нагадати всім кінцевим користувачам відпрацьованих електричних та електронних пристроїв, що ви несете відповідальність за видалення особистих даних на відпрацьованих пристроях, що підлягають утилізації.

Технічні характеристики

Назва: Годинник Mibro Watch C3

Модель: XPAW014

Розміри: 47X39,5X11,8 мм

Робоча частота: 2400-2483,5 МГц

Передача сигналу: ≤20 дБм

Ємність акумулятора: 350 мАг

Номінальна напруга: 3,8 В

Критична напруга зарядки: 4,35 В

Вхід: 5В=1А Макс

FCC ID: 2BAYW-XPAW104

Сумісність з: Android 5.0 або iOS 10.0 і пізніші версії