




①




②



Zepp App

③



④

1. Чтобы загрузить и установить приложение, отсканируйте показанный с правой стороны QR-код с помощью мобильного телефона либо выполните поиск приложения в магазине Google Play или App Store (Apple), а затем загрузите и установите последнюю версию приложения.
2. Откройте приложение, зарегистрируйте учетную запись и выполните вход.
3. Выполните сопряжение часов в соответствии с инструкциями в приложении.



Загрузить
приложение Zepp

Примечание.

1. Для получения наилучших результатов используйте самую новую версию приложения.
2. Требуемая операционная система: Android 7.0, iOS 14.0 или более поздние версии.
3. Не выполняйте сопряжение с часами непосредственно с помощью Bluetooth на мобильном телефоне. Следуйте отображаемым в приложении инструкциям, чтобы правильно выполнить сопряжение с часами.

Основные параметры

Модель продукта: A2324

Версия Bluetooth: V5.2

Рабочая температура: 0–45 °C

Частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

С информацией о сертификации продукта можно ознакомиться на странице "Настройки > Система > Наблюдение".

Требования к устройству: устройства с Android 7.0, iOS 14.0 или более поздними версиями

Входная мощность: 5 В пост. тока, 500 мА макс.

Выходная мощность Bluetooth: <12 дБм

Класс водонепроницаемости: IP68

Меры предосторожности при обращении с батареей

1. Это устройство оснащено встроенной батареей, которую нельзя снять или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте батарею самостоятельно.
2. Помещение батареи в огонь или горячую духовку, а также механическое разрушение или разрезание батареи может привести к взрыву.
3. Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
4. Подвергание батареи чрезвычайно низкому давлению может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
5. Не используйте непроверенные или несовместимые адаптеры питания или кабели передачи данных, которые могут повредить часы и его аксессуары либо привести к возгоранию, взрыву и другим опасным ситуациям.

Гарантия и политика возврата

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на продукцию Amazfit в отношении производственных дефектов, начиная с даты первоначальной покупки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев или другой период времени, который требуется согласно применимому законодательству страны покупателя. Наша гарантия дополняет права, предусмотренные применимым законодательством по защите прав потребителей.

Официальный веб-сайт: en.amazfit.com

Ознакомьтесь с разделом "Часто задаваемые вопросы" на веб-сайте: <https://support.amazfit.com/en>.

Примечание.

- Этот продукт не является медицинским устройством. Никакие данные или сведения, предоставляемые им, не следует использовать для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
- Если продукт не использовался долгое время, рекомендуется отключить его перед хранением. аряжайте батарею каждые 6 месяцев до 100%, чтобы предотвратить повреждение батареи из-за чрезмерной разрядки по причине длительного хранения.
- Не носите часы во время купания, плавания, snorkling, душа, посещения горячих источников, саун (паровых бань), дайвинга, подводного плавания, катания на водных лыжах и других видов деятельности, связанных с водными течениями.
- Дополнительную информацию о мерах предосторожности, ремонте и обслуживании см. в электронном руководстве пользователя.



Як з'єднати годинник з програмою

Програма Zepp є надзвичайно корисною для цього годинника. Він надає наукові рекомендації щодо сну та тренувань, а також персоналізовані служби для догляду за здоров'ям, які допоможуть вам почати здоровий спосіб життя.

1. Щоб завантажити та встановити програму, за допомогою мобільного телефону відскануйте QR-код з правої сторони або виконайте пошук програми в магазині Google Play або Apple App Store, а потім завантажте та встановіть останню версію програми.
2. Відкрийте програму, зареєструйте обліковий запис і увійдіть у нього.
3. Виконайте вказівки в програмі, щоб з'єднати годинник.

Примітка.

1. Для зручності роботи використовуйте найновішу версію програми.
2. Програма потребує операційної системи Android 7.0, iOS 14.0 чи новіших версій.
3. Не з'єднуйте годинник безпосередньо через Bluetooth мобільного телефона. Дотримуйтесь підказок програми для правильного з'єднання годинника.



Завантажити
програму Zepp

Базові параметри

Модель виробу: A2324

Вхідна напруга: 5 В пост. стр., 500 мА макс.

Версія Bluetooth: 5.2

Вихідна потужність Bluetooth: <12 дБм

Робоча температура: 0–45 °С

Клас водостійкості: IP68

Частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

З інформацією щодо сертифікації продукту можна ознайомитися на сторінці "Налаштування > Система> Нагляд" вашого годинника.

Вимоги до пристрою: пристрої на платформі Android 7.0 чи iOS 14.0 і пізніших версій

Безпека поводження з акумулятором

1. Цей пристрій оснащено вбудованим акумулятором, який неможливо зняти або замінити. Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор самостійно.
2. Потрапляння акумулятора до вогню або гарячої печі, а також механічне розчавлювання або розривання акумулятора можуть призвести до вибуху.
3. Розміщення акумулятора в середовищі з надзвичайно високою температурою може призвести до вибуху або витoku горючої рідини або газу.
4. Піддавання акумулятора надзвичайно низькому тиску може призвести до вибуху або витoku горючої рідини або газу.
5. Не використовуйте незгодовані або несумісні адаптери живлення та кабелі передачі даних, оскільки вони можуть пошкодити годинник і його аксесуари або спричинити пожежу, вибух чи інші небезпечні ситуації.

Гарантія та правила повернення

Обмежена гарантія Amazfit поширюється на виробничі дефекти товарів Amazfit починаючи з дати придбання. Строк гарантії становить 12 місяців чи інший період відповідно до чинного споживчого законодавства країни, в якій споживач придбав пристрій. Наша гарантія є доповненням до прав, які надаються відповідно до чинного споживчого законодавства.

Офіційний вебсайт: en.amazfit.com

Ознайомтеся з розділом запитань і відповідей на веб-сайті <https://support.amazfit.com/en>.

Примітка.

- Цей продукт не є медичним пристроєм. Будь-які надані ним дані або відомості не варто використовувати для встановлення діагнозу, призначення лікування й попередження захворювань.
- Якщо продукт не використовується протягом довгого періоду часу, рекомендується вимкнути його перед зберіганням. Заряджайте батарею кожні 6 місяців до 100%, щоб запобігти пошкодженню акумулятора через надмірне розрядження внаслідок тривалого зберігання.
- Не носіть годинник під час купання, плавання, сноуклінгу, душу, відвідування гарячих джерел, саун (парових лазень), дайвінгу, підводного плавання, катання на водних лижах та інших видів діяльності, пов'язаних із водними течіями.
- Для отримання додаткової інформації щодо техніки безпеки, ремонту та обслуговування див. електронний посібник.

