



Black Shark S1 Classic

Керівництво користувача

Введення продукту

Перед використанням даного виробу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Верхня кнопка

Натисніть і утримуйте: увімкніть або вимкніть живлення.

Натисніть: відкрийте список програм / поверніться до основного циферблату годинника.

Подвійне натискання: змініть стиль меню.

Поворот:

Міняйте циферблати годинника / прокручуйте сторінки

Нижня кнопка


Натисніть: так само, як верхню кнопку



Якщо ви відчуваєте дискомфорт на шкірі під час носіння годинника, будь ласка, негайно зніміть їх і зверніться до лікаря.

Включення і зарядка

Годинник можна включити за допомогою зарядки або натиснувши і утримуючи кнопку. Вирівняйте область зарядки годинника з передньою панеллю бездротового зарядного пристрою та з'єднайте їх разом.



⚠ Якщо на годиннику з'явиться попередження про низький заряд батареї, будь ласка, негайно зарядіть їх

Скачайте додаток

Для повноцінного використання розумних годин, будь ласка, скористайтеся одним з наступних способів завантаження і установки програми Shark Wear:

- Натисніть і утримуйте кнопку на годиннику, щоб включити їх. За допомогою телефону відскануйте QR-код, який відображається на екрані годинника, щоб завантажити та встановити Програму.
- Знайдіть Shark Wear у Google Play Store (Android) або App Store (iOS) для завантаження та встановлення.
- Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити.



ⓘ Щоб забезпечити всебічне обслуговування, додаток запросить доступ до певних дозволів телефону. Рекомендуємо натиснути "дозволити". Ненадання цих дозволів може призвести до неправильної роботи деяких функцій.

Спарювання

Для першого використання телефону і годин необхідно виконати сполучення через додаток Shark Wear. Відкрийте додаток, на сторінці "Пристрій" натисніть "Додати пристрій", щоб додати пристрій. Ви можете скористатися функцією сканування програми для сканування QR-коду на екрані годинника або вибрати годинник, який ви хочете використовувати

для підключення зі списку пристроїв, а потім дотримуйтесь інструкцій як на годиннику, так і в додатку, щоб завершити підключення

Нотатки:

1. Будь ласка, переконайтеся, що Bluetooth вашого телефону увімкнено і що він або підключений до бездротової мережі, або на ньому увімкнено функцію передачі мобільних даних.
2. Для першого сполучення вам необхідно натиснути "✓"(APP Bluetooth) на годиннику і "Pair" (Виклик Bluetooth) на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність сполучення.
3. Якщо підтвердження сполучення з'явиться на годиннику, але не на телефоні, перейдіть до Налаштування телефону > Bluetooth і вручну виберіть "Чорна Акула si Classic", щоб підключити Bluetooth для дзвінка.

Bluetooth статус опис				
Додаток Bluetooth	Не підключено	Підключено	Не підключено	Підключено
Виклик по Bluetooth	Не підключено	Не підключено	Підключено	Підключено
Статус функціональності	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, наразі не працюють	Функції, пов'язані зі звуком, такі як голосова допомога, дзвінки та музика, не можна нормально використовувати.	Функції, пов'язані з додатком, не можуть бути використані в звичайному режимі, такі як погода, оповіщення про повідомлення, Синхронізація медичних даних і т. д.	Всі функції, пов'язані з синхронізацією, працюють належним чином.
Рішення	Переконайтеся, що годинник знаходиться в межах досяжності телефону, і з'єднайте його.	Відкрийте інтерфейс Bluetooth у налаштуваннях телефонної системи та вручну виберіть пристрій для сполучення.	Відкрийте програму, перейдіть до розділу "пристрій" і проведіть пальцем вниз, щоб оновити.	Ніяких дій не потрібно.

1. Через певні системні механізми Android Bluetooth може відключатися, коли система припиняє роботу з фоновими програмами. Це нормально. Ви можете зайти в додаток, натиснути "Мі" > "налаштування дозволів", щоб увімкнути білий список оптимізації заряду акумулятора та фонові дозволи.
2. Якщо годинник знаходиться поза зоною дії телефону, Bluetooth може відключитися. Якщо автоматичне повторне підключення не відбувається, ви можете вручну відкрити програму, і вона знову підключиться.
3. Якщо жоден з перерахованих вище методів не працює, будь ласка, спробуйте скасувати сполучення, а потім виконати повторне сполучення.


Використання

1. Проведіть пальцем вниз по циферблату годинника: відкрийте рядок стану.
2. Проведіть пальцем вгору по циферблату годинника: відкрийте сповіщення про повідомлення.
3. Проведіть пальцем справа наліво по циферблату годинника: перемикайте Функціональні карти.
4. Проведіть пальцем зліва направо по циферблату годинника: відкрийте швидкий віджет.
5. Проведіть пальцем зліва направо по інших екранах: поверніться на попередню сторінку.



Стрічка стану

Щоб відкрити рядок стану, проведіть пальцем вниз по циферблату годинника. Рядок стану дозволяє швидко перевірити стан годин і виконати Швидкі налаштування.




❗ При включеному стані Bluetooth  годинник автоматично синхронізує поточну дату та місцеві погодні умови. При включеному значку пристрою відтворення мультимедійного аудіо на телефоні відтворюється звук  телефону; При включеному значку звук  телефону відтворюється на годиннику

Розпарювання

Одночасно годинник можна підключити тільки до одного телефону. Щоб підключити годинник до іншого телефону, спочатку потрібно розпакувати його.

Перейдіть на сторінку "пристрій" у програмі та натисніть "Скасувати сполучення". Потім на телефоні перейдіть до Налаштування > Bluetooth, знайдіть назву парного годинника та натисніть "Скасувати сполучення". (У системах iOS натисніть "забути про цей пристрій"), щоб повністю вимкнути годинник.



Техніка безпеки та запобіжні заходи

1. Носіть годинник приблизно на відстані ширини пальця від зап'ястя. Занадто вільне носіння може вплинути на частоту серцевих скорочень і рівень кисню в крові. Вимірюючи частоту серцевих скорочень і рівень кисню в крові за допомогою годинника, тримайте зап'ястя нерухомо під час вимірювання.

2. Годинники були протестовані і продемонстрували стійкість до впливу води і пилу в певних умовах. Однак це не професійний водонепроникний пристрій. Він підходить для використання під час занять спортом (витримує потовиділення), під дощем і при митті рук.
3. Годинник не стійкі до впливу морської води, лужних розчинників, хімічних реагентів та інших агресивних рідин.
4. Використовуйте пристрій в діапазоні температур від 0°C до 45°C. робота поза цим діапазоном може призвести до несправності пристрою.
5. Зарядіть пристрій за допомогою зарядного кабелю. При використанні адаптера живлення для зарядки використовуйте адаптер, розрахований на вихідну напругу 5 В і Вихідний струм 1 А, який відповідає необхідним стандартам безпеки. Під час зарядки тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся адаптера та зарядного кабелю мокрими руками та стежте, щоб вони не потрапляли під дощ і не занурювались у рідину.
6. Пристрій містить незнімну літієву батарею. Не замінюйте акумулятор самостійно, щоб не пошкодити його або пристрій. Неправильне утилізація акумулятора може призвести до вибуху.
7. Щоб уникнути вибуху, не розбирайте пристрій, не вдаряйте його, не стискайте і не кидайте у вогонь. Якщо акумулятор сильно розбух, припиніть його використання.
8. Не піддавайте пристрій тривалому впливу високих температур і не розміщуйте його поблизу джерел тепла

наприклад, сонячне світло, Обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки або водонагрівачі. Перегрів акумулятора може призвести до

9. Пристрій і приладдя можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.

10. Цей пристрій не є медичним приладом. Будь-які дані/інформація, що надаються продуктом, не повинні використовуватися в якості основи для діагностики, лікування або профілактики захворювань.

11. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

(1) Даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) даний пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Будь-які зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або виконайте ще одну з наступних дій: Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену. Збільште відстань між обладнанням і приймачем.,

- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.

Пристрій було протестовано на відповідність загальним вимогам до радіочастотного впливу. Пристрій може використовуватися в умовах портативної експозиції без будь-яких обмежень

Інформація про продукт

Параметри

Назва продукту: Розумні годинники

Модель: BS-S1C

Дисплей: 1,43-дюймовий AMOLED

Роздільна здатність: 466x466 пікселів

Вхідна потужність: 5 В -0,5 А

Зміст

Розумний годинник x1

Зарядний кабель x1

Посібник користувача x1

Нормативна інформація

Будь ласка, виберіть Налаштування – інформація про нормативні акти, щоб перевірити номер моделі продукту, CE, FCD, ідентифікатор і т. д.

Бездротове підключення: Bluetooth 5.3

ємність акумулятора: 300 маг

Робоча температура: 0 ° C 45°C

Ступінь захисту від води і пилу: IP68

Потужність передачі по Bluetooth: ≤20 дБм

Підтримувані пристрої

Android 9.0 і вище

iOS 12.0 і вище

Посвідчення

FCC ID: 2BCNP-BS-GT

Гарантія

Компанія **BLACK SHARK** надасть гарантію на певний термін відповідно до вимог чинного законодавства про захист прав споживачів в країні придбання.

Електронна пошта: info@blackshark.cc

Юридичне повідомлення

Авторське право © 2024 Blackshark Technologies (Наньчан) Co., Ltd. Всі права захищені. Всі ілюстрації в цьому посібнику наведені тільки для вашого ознайомлення. Фактичний пристрій може відрізнятись. Якщо є які-небудь невідповідності між даним керівництвом і описом на офіційному веб-сайті, будь ласка, зверніться до опису на офіційному веб-сайті. BLACK SHARK може оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Зміни будуть включені в нові видання цього керівництва

Зроблено в Китаї

CE RoHS

