

Дитячий 3-х колісний самокат Scooter MG-02

Посібник користувача

Розрахований вік користувача: від 3 років.

Максимальна вага користувача: 30 кг.

Лише повнолітня особа може займатися збиранням самокату.

Дитина може використовувати самокат лише під постійним наглядом дорослих.

Збережіть цей посібник для подальшого використання, щоб правильно користуватися виробом.

Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику може призвести до травм.

Збирання

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Самокат слід використовувати лише на гладкій і рівній поверхні.
2. Під час використання цього виробу необхідно використовувати захисні засоби
3. На самокаті може знаходитися лише один користувач.
4. Користувач повинен дивитися в напрямку, в якому рухається самокат, щоб уникнути зштовхування з предметами або людьми.
5. Не дозволяйте дитині класти будь-які частини самоката в рот.
6. Дитина може використовувати самокат лише під постійним наглядом дорослих.
7. Перевірки безпеки та технічне обслуговування повинні проводитися дорослими на регулярній основі.
8. Необхідно навчити дитину безпечно кататися й зупиняти самокат, а також як балансувати на ньому.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Регулярно перевіряйте виріб і переконайтеся, що кожна частина самоката на своєму місці і надійно встановлена. Також перед використанням перевірте та переконайтеся, що немає зламаних деталей.
2. Відрегулюйте кермо відповідно до зросту вашої дитини.
3. Коли, якась з частин ламається, її необхідно замінити.
4. Періодично змащуйте рухомі деталі мастилом.