

Електрочайник Xiaomi Electric Kettle 2

Уважно прочитайте цей посібник користувача й збережіть його для подальшого використання.

Правила безпеки

- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних застосувань, таких як:
 - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих місцях;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - середовища типу «ліжко та сніданок».
- Прилад не можна занурювати.
- Прилад можна використовувати тільки з наданою підставкою електроживлення.
- Не дозволяйте людям, у яких не вистає фізичних, сенсорних чи інтелектуальних здібностей або не вистає досвіду чи здорового глузду, використовувати цей продукт без нагляду чи керівництва.
- Ніколи не дозволяйте дітям гратися з чайником.
- Зберігайте його подалі від дітей.
- Коли чайник порожній, не використовується, або коли ви доливаєте в нього воду, переміщуйте чи чистіть його, або навіть якщо з ним є проблеми, чайник необхідно відключити від мережі.
- Не використовуйте цей чайник на похилих або нестабільних поверхнях і тримайте його подалі від джерел тепла, щоб уникнути пошкодження його пластикових частин. Не встановлюйте чайник поруч з будь-яким електричним приладом або на нього.
- Чайник можна використовувати лише із заземленою розеткою з номінальним струмом 10 А або вище та номінальною напругою 220–240 В. Не підключайте чайник до розетки разом з іншими електроприладами. Якщо шнур живлення пошкоджено або зламано, його необхідно замінити виробником або відділом післяпродажного обслуговування, щоб уникнути небезпеки.
- Не відкривайте кришку чайника, не виливайте та не додавайте воду під час роботи чайника.
- Якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.
- Цей чайник можна використовувати тільки для кип'ятіння води. Не використовуйте його для нагрівання інших речей, таких як морські водорості, яйця, соєве молоко, чайне листя, молоко та ложка. Інакше чайник може не працювати належним чином. Не додавайте воду вище позначки максимального рівня води. Інакше гаряча вода буде переливатися або бризкати, що призведе до протікання чайника. Під час кип'ятіння вода в чайнику повинна бути вище позначки мінімального рівня води, щоб уникнути сухого закипання.
- Будь ласка, зніміть чайник з підставки електроживлення під час додавання води та витріть зайву воду з дна чайника, перш ніж встановлювати його назад на підставу.
- Не ставте чайник поблизу джерел тепла, таких як плити та духовки, щоб уникнути ризику пожежі.
- Щоб уникнути ризику пожежі, не використовуйте з цим виробом неякісні розширювачі живлення.
- Не занурюйте чайник у воду. Не нахиляйте, не струшуйте, не рухайте та не нахиляйте чайник під час його використання.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти молодше 8 років не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду


Інструкція

дорослих. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років.

Приладом можуть користуватися особи зі зменшеними фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки.

Примітка. При першому використанні чайника трічі закип'ятіть воду і спорозніть чайник перед вживанням. Попередження. Не рухайте кришкою чайника, поки вода закипає.

Опис продукту



Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.



1. Натисніть кнопку розблокування кришки, щоб відкрити кришку та додати води в чайник.


Попередження: Рівень води повинен досягати мінімальної позначки і не перевищувати максимальної позначки.



3. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Потім загориться індикатор нагріву і чайник почне нагріватися.



2. Повністю закрийте кришку і поставте чайник на підставку електроживлення.



4. Як тільки вода закипить, індикатор нагріву вимкнеться, а нагрів автоматично припиняється.

Попередження: Не рухайте кришку, поки чайник працює, щоб не обпектися.

Очищення та обслуговування

- Додайте 0,5 л харчового білого оцту і залиште настоюватися щонайменше на 1 годину.
- Після виливання білого оцту витріть залишки осаду вологою ганчіркою.
- Додайте води (вище мінімальної позначки і нижче максимальної) і вилийте після закипання, а потім промийте чайник 4-5 разів чистою водою.
- Використовуйте суху тканину, щоб очистити зовнішню частину чайника. Зберігайте чайник у сухому, добре провітрюваному місці та захищайте його від пилу, вологості та комах.

Правила безпеки:

- Переконайтеся, що чайник вимкнено з розетки, і дайте йому охолонути перед очищенням.
- Регулярно видаляйте вапняний наліт і осад всередині чайника, щоб продовжити термін його служби.
- Якщо є серйозне утворення вапняного нальоту, повторіть описані вище дії. Не використовуйте сталеву вату або будь-які хімічні чи абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник або підставку електроживлення у воду, тримайте його зовнішню частину сухою.

Характеристики

Назва	Електричний чайник Xiaomi Electric Kettle 2
Модель	MJDSH04YM
Номінальна напруга	220–240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1800 Вт
Ємність	1,7 л
Вага нетто	1,17 кг
Розміри виробу	227 × 158 × 262 мм

Вирішення проблем

Проблеми	Можливі причини	Рішення
Індикатор нагріву не світиться.	Розетка пошкоджена або не має належного контакту. Штепсельна вилка неправильно підключена. Штепсельна вилка деформована.	Замініть розетку. Правильно підключіть штепсельну вилку. Використовуйте підставку електроживлення, яка постачається разом із чайником.
Закипіла вода переливається.	Перевищено позначку максимального рівня води.	Тримайте воду в межах необхідного діапазону.
Копір змінюється або усередні чайника утворюється вапняний наліт.	Жорсткість місцевої води вище.	Очищуйте вчасно.
Чайник не гріє.	Кнопка ввімкнення/вимкнення не натиснута або застрягла. Кабелі внутрішніх клемних колодок є ослабленими або пошкодженими. Термостат несправний.	Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення ще раз. Зверніться до служби післяпродажного обслуговування. Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Вода не кипить або не перестає кипіти.	Термостат несправний. Кришка чайника закрита неправильно. Замало води, рівень води нижче мінімальної позначки.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування. Надійно закрийте кришку. Тримайте кількість води в необхідному діапазоні.

Електрична схема



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПІНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШІЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ
ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до посібника користувача Продукту.

Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Хіаомі: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Хіаомі гарантує первинному покупцеві, що Продукт Хіаомі не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування. Хіаомі не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок. Хіаомі не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Хіаомі отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Хіаомі зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною Хіаомі. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Хіаомі може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.

4. ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ
Якщо компанією Хіаомі не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Хіаомі або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Хіаомі або МІ. Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинені використанням продуктів, вироблених не компанією Хіаомі; (е) пошкодження, спричинені через нещасний

випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Хіаомі, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Хіаомі. Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або перематовані під час обслуговування, і компанія Хіаомі не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрати. Торгові представники, агенти й працівники Хіаомі не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Хіаомі не обціляла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Хіаомі та/або не було належним чином придбано в компанії Хіаомі або офіційного продавця Хіаомі, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібно-го продавця, який продав продукт. Тому Хіаомі пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ
Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які мають ся на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантії, які мають ся на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ
Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Хіаомі не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що маєть ся на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанія Хіаомі повідомляла про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ХІАОМІ
Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): <https://www.mi.com/en/service/warranty/>
Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Хіаомі, авторизованим дистрибутором Хіаомі або кільцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Хіаомі.

випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Хіаомі, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Хіаомі. Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або перематовані під час обслуговування, і компанія Хіаомі не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрати. Торгові представники, агенти й працівники Хіаомі не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Хіаомі не обціляла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Хіаомі та/або не було належним чином придбано в компанії Хіаомі або офіційного продавця Хіаомі, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібно-го продавця, який продав продукт. Тому Хіаомі пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ
Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які мають ся на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантії, які мають ся на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ
Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Хіаомі не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що маєть ся на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанія Хіаомі повідомляла про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ХІАОМІ
Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): <https://www.mi.com/en/service/warranty/>
Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Хіаомі, авторизованим дистрибутором Хіаомі або кільцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Хіаомі.

Детальну інформацію про імпортера див. на упаковці.
Дата виготовлення: див. упаковку
Зроблено в Китаї



Декларація відповідності для ЕС
Ми, компанія Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЕС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація щодо WEEE
Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) відповідно до директиви 2012/19/EU, які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Адреса: 2nd Floor, No. 1 Building And 4th Floor of No. 7 Building, North of Four Xinxu Street, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, PR Китай
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com