

Інструкція з використання Модель : P54



ВСТУП ТА ОСОБЛИВОСТІ

Портативний зарядний пристрій ідеально підходить для пристроїв USB і Type-C у дорозі, під час відпустки, ділових або щоденних поїздок.


Цей тонкий та легкий зарядний пристрій з протуманним корпусом та потужною літій-полімерною батареєю ємністю 40 000 mAh заряджає пристрої до 8 разів і має світлодіодний цифровий дисплей.

Куди б ви не пішли, портативний зарядний пристрій забезпечує швидку та зручну зарядку, на яку можна покластися.

Комплектація:

- 1 портативний зарядний пристрій на 40 000 mAh,
- 1 зарядний кабель Type-C-USB, 1 посібник користувача
- 1x гарантійний талон

ОГЛЯД ПРОДУКТУ ТА ФУНКЦІЙ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вхід Type-C: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Вихід Type-C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
- USB вихід 1/2: DC4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Загальний вихід: P20W + OC22.5W(Max)
- Літій-полімерний акумулятор
- ABS
- 40,000 mAh ємність акумулятора
- LED дисплей

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

ПРИМІТКА. Ваш портативний зарядний пристрій постачається попередньо зарядженим. Частина часу роботи батареї могла скоротитися під час транспортування, у цьому випадку слід повністю зарядити пристрій перед першим використанням. Швидко перевірка живлення: щоб перевірити рівень заряду батареї зарядного пристрою, натисніть кнопку **УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ** живлення та перегляньте таблицю на наступній сторінці.

ЗАРЯДЖАННЯ ЧЕРЕЗ АДАПТЕР

За допомогою зарядного кабелю Type-C-USB, що входить у комплект, під'єднайте зарядний пристрій (через порт Type-C-USB) до настінного адаптера змінного струму (порт USB).

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB

Використовуючи наданий кабель Type-C-USB, під'єднайте зарядний пристрій (через порт Type-C-USB) до комп'ютера чи ноутбука (порт USB).

Це займає приблизно 14 годин, щоб повністю зарядити портативний зарядний пристрій від розрядженого рівня батареї. Після початку процесу заряджання цифровий світлодіод почне блимати



Під час процесу заряджання цифровий світлодіод перестане блимати, доки ви не від'єднаєте зарядний пристрій від джерела живлення.

ПРИМІТКА. Після повної зарядки портативний зарядний пристрій на 40 000 mAh може заряджати більшість пристроїв до 8 разів. Кількість разів заряджання залежить від ємності акумулятора вашого пристрою та віку/стану зарядного пристрою.

ЗАРЯДКА СМАРТФОНА АБО ІНШОГО ПОРТАТИВНОГО ПРИСТРОЮ

ПРИМІТКА. Для найкращої роботи переконайтеся, що ваш портативний зарядний пристрій повністю заряджено. Інструкції щодо зарядки дивіться на протилежній сторінці.

1. Під'єднайте один кінець USB-кабелю для заряджання (наприклад, кабель Type-C-USB із комплекту постачання або оригінального кабелю вашого пристрою) до телефону/пристрою, а головку USB-A — до зарядного пристрою.
2. Увімкніть пауербанк, натиснувши кнопку живлення ON/OFF. Процес заряджання почнеться негайно. Час заряджання залежить від пристрою (ваш пристрій має відображати прогрес).
3. Коли пристрій буде повністю заряджено, від'єднайте його.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

- *Не розрізайте, не вдяряйте і не застосовуйте сильний тиск гострими чи важкими предметами. Сильний удар і пошкодження можуть призвести до незворотного пошкодження пристрою.
- *Не використовуйте акумулятор, якщо він піддавався впливу будь-якої рідини або якщо він помітно мокрий/вологий.
- *Акумулятор завжди слід заряджати під наглядом дорослих. Ніколи не залишайте дітей без нагляду.
- *Завжди не забувайте вимикати пристрій, коли він не використовується.
- *Не піддавайте пристрій ді надзвичайно високих або низьких температур або високого тиску. Уникайте впливу прямих сонячних променів, вогню або таких місць, як салон гарячої машини. Вплив може призвести до нагрівання, займання або вибуху батареї. Використання таким чином також може призвести до втрати продуктивності або скорочення тривалості життя.

- *Не намагайтеся будь-яким чином розібрати чи модифікувати пристрій.
- *Це порушує будь-яку діючу гарантію. Негайно припиніть використання, якщо під час заряджання або зберігання акумулятор виділяє незвичайний запах або дим, стає гарячим, змінює колір чи форму або виглядає ненормальним з будь-якого іншого боку.

УВАГА!

ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНА БАТАРЕЯ

Літій-полімерні елементи та акумуляторні батареї можуть нагріватися, спалитися або вибухнути в умовах неправильного використання; це може призвести до серйозних травм користувача. Ретельно дотримуйтеся усіх інструкцій, щоб забезпечити безпечну роботу портативного зарядного пристрою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Ніколи не викидайте батареї разом зі сміттям. Ваш зарядний пристрій підлягає повторній переробці та має бути утилізовано в місцевому центрі переробки акумуляторів.