


Зовнішній акумулятор

RealPower/ADATA/Epico/VoltHub/Intenso/RIVACASE/ ENERGY/BlueBuilt/Celly ENERGY/Everactive Energy/Belkin Boost/Gembird Power X/SBS/Swissten Power Line

Перш ніж використовувати цей пристрій, уважно прочитайте інструкцію!

1. ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ

Безпека: Портативна батарея відрізняється різними ступенями захисту; незалежно від того, заряджена, розряджена вона чи перебуває в режимі очікування. Батарея може легко впоратися з перезарядженням, надмірним розрядом батареї, з високою температурою, коротким замиканням і багатьма іншими незвичайними обставинами, забезпечуючи надійний захист для вашого цифрового портативного обладнання.



Примітки: Ця інструкція призначена лише для довідки, конкретні функції та зображення виробу можуть дещо відрізнятися від фактичного товару, звертайте увагу на фактичний виріб. Даний малюнок є схематичним.

2. БАТАРЕЯ

Підключіть адаптер до блоку живлення, щоб зарядити його.

3. ПІДЗАРЯДКА ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Використовуйте USB кабель для підключення інших цифрових пристрій, щоб зарядити їх.

4. УВАГА!

Цей пристрій оснащено літій-іонною батареєю, суверо забороняється самостійно розбирати корпус пристрою, щоб запобігти пошкодженню батареї або іншим ушкодженням.

Суверо забороняється демонтаж, здавлювання, проколювання пристрію; також забороняється занурювати його в воду або вогонь, або піддавати його дії температур вище 60°C.

5. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

1. Перед першим використанням батареї, зарядіть її повністю.

2. Під час використання батареї необхідно, щоб екран цифрового пристрію загорівся, це буде вказувати на правильності роботи пристрію.

3. Для зарядки даної батареї або для підзарядки інших пристрій за допомогою батареї, ви можете самостійно вибирати кабель.

4. Якщо під час зарядки цифрового пристрію перестали горіти всі LED індикатори, це означає, що у портативній батареї не вистачає заряду. Будь ласка, зарядіть її швидше.

5. Під час підключення цифрового пристрію до батареї, воно безпосередньо використовує заряд даної батареї.

6. Після повної підзарядки батареї, відразу ж відключайте її від подачі електрики.

6. ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

7. ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талону негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроям побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВЫ ГАРАНТИЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірного заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристрій – 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ї) зазначено(ї) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ї)зазначено(ї) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи,

які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТИЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШІРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

• будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;

• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;

• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високим вологістю, високим вмістом пилу;

• неправильна установка і підключення товару;

• ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими способами;

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТИЙНИХ ЗОВОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальність за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані передувалими вимірюваннями в комерційні, виробничі або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТИЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШІРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дію програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число бітів пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрії стерти, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (вт.ч. електронні).

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ

*У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні список сервісних центрів, адреси та контактна інформація можуть бути змінені.

Актуальний розширенний список сервісних центрів дивіться за посиланням:

