

# Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo

## Бездротова клавіатура і миша Combo від Xiaomi

### Посібник користувача


Перед використанням уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.

#### Опис виробу

Бездротова клавіатура та миша Combo від компанії Xiaomi використовують бездротову технологію 2,4 ГГц. Просто підключіть nano-приймач до свого комп'ютера, і можете почати користуватись мишею та клавіатурою. Виконані в мінімалістському стилі бездротові миша та клавіатура зручні у використанні та перетворюють ваш стіл у чисте та охайне робоче місце.

#### Інструкція із застосування

1. Вийміть nano-приймач із миші та підключіть його до USB-порту комп'ютера.



#### Вміст упаковки



Клавіатура, 1 шт.



Миша, 1 шт.



Нано-приймач, 1 шт.  
(всередині миші)



Посібник користувача, 1 шт.



Гарантійне повідомлення, 1 шт.

2. Встановіть дві батарейки типу AAA в батарейні відсіки клавіатури та миші відповідно. Після цього увімкніть мишу.




3. Клавіатура та миша готові до використання, коли система комп'ютера повідомить про успішну установку. Примітка. Ілюстрації виробу, аксесуарів і користувацького інтерфейсу у посібнику користувача наведені лише для довідки. Фактичний продукт і його функції можуть відрізнитися в зв'язку з постійним удосконаленням виробу.

#### Опис функцій та індикаторів клавіатури

Комбінації з клавішею Fn

Комбінація клавіш	Функція
+	Без звуку
+	Гучність -
+	Гучність +
+	Відкрити режими роботи проектора
+	Відтворити попередній трек
+	Відтворення/пауза

Комбінація клавіш	Функція
+	Відтворити наступний трек
+	Відкрити перегляд завдань і робочі столи
+	Відкрити «Цей комп'ютер»
+	Відкрити калькулятор
+	Відкрити поштову скриньку
+	Повернутися до робочого столу



#### Опис індикаторів клавіатури

Стан індикатора	Колір	Стан клавіатури	Тривалість світіння
Індикатор Num горить	Білий	Num lock увімкнено	3 секунди
Індикатор CapsLock горить	Білий	Caps lock увімкнено	3 секунди
Індикатор ScrLk горить	Білий	Увімкнено блокування прокрутки	3 секунди
Індикатор батареї блимає	Помаранчевий	Низький рівень заряду батареї	3 секунди

Після встановлення батареї індикатор Num, індикатор CapsLock та індикатор ScrLk одночасно горять протягом 3 секунд, і клавіатура готова до використання. Якщо ви використовуєте плоску батарейку при використанні клавіатури або якщо рівень заряду батареї стає низьким після того, як клавіатура виходить зі сплячого режиму, індикатор заряду батареї буде блимати протягом 3 секунд. Замініть батарейку якомога швидше.

#### Опис індикатора миші



Індикатор заряду батареї

У разі низького заряду батареї індикатор заряду батареї блимає помаранчевим кольором протягом 10 секунд, коли вмикається миша, або при виході зі сплячого режиму. Примітка. Миша має енергозберігаючий дизайн, і її індикатор заряду батареї автоматично вимикається та переходить у сплячий режим під час використання. Термін служби батареї клавіатури і миші залежить від їхнього робочого середовища і робочого навантаження. Як правило, термін служби може тривати понад чотири місяці.

#### Технічні характеристики

Назва: Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo (Бездротова клавіатура і миша Combo від Xiaomi)  
 Модель: XMWXS01YM (миша)  
 DXMWS01YM (нано-приймач)  
 WXJS01YM (клавіатура)  
 Підключення: бездротове з'єднання 2,4 ГГц  
 Підтримувана операційна система: Windows 10

Номинальний вхід: 1,5 В 50 мА (клав.), 1,5 В 50 мА (миша)  
 Матеріали: ABS, метали та інші  
 Кількість клавіш на клавіатурі: 104  
 Вага нетто (без батареї): 516 г (клавіатура), 62 г (миша)  
 Розміри виробу: 436,5 x 127,5 x 27,5 мм (клавіатура), 113 x 60 x 36 мм (миша)  
 Робоча температура: від 0°C до 40°C

#### Запобіжні заходи щодо безпеки батареї

- Використовуйте тільки батареї, схвалені виробником. Заміна батареї батареєю іншого типу може призвести до порушення захисту батареї і призвести до займання або навіть вибуху.
- Тримайте батарею подалі від потужних джерел тепла, таких як сонячне світло, вогонь, мікрохвильова піч або духовка. Недотримання цієї вимоги може призвести до витoku легкозаймистої рідини або газу або навіть до вибуху.
- Не розбирайте, не ударяйте, не роздавлюйте і не розрізайте батарею, щоб уникнути можливих вибухів.
- Не піддавайте батарею дії надмірно низького тиску повітря, оскільки це може призвести до витoku легкозаймистої рідини або газу або навіть вибуху.
- При появі найменшого розбухання негайно припиніть використання батареї.
- В разі ковтання батареї можливі хімічні опіки.
- Якщо ви вважаєте, що батарея, можливо, був проковтнутий або залишився в якійсь частині вашого тіла чи когось іншого, негайно зверніться до лікаря.
- Припиніть користуватися мишею і клавіатурою і зберігайте їх в недоступному для дітей місці, якщо їхні батарейні відсіки нещільно закриті.
- Зберігайте нові або використані батареї в недоступному для дітей місці.
- Не викидайте використані батарейки разом із побутовими відходами. Утилізуйте їх безпечним чином відповідно до місцевих законів та нормативів.

#### Інформація про утилізацію та вторинну переробку WEEE



Всі вироби з цим символом є відходами електричного та електронного обладнання (WEEE, згідно з директивою 2012/19 / ЄС), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Замість цього, щоб захистити здоров'я людини і навколишнє середовище, передайте своє обладнання для утилізації в спеціальний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевою владою. Відповідна утилізація і вторинна переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини. Для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також правила та умови таких пунктів збору зверніться до установника або місцевої влади.