Правила безпеки

- Під час використання браслета для вимірювання частоти серцевих скорочень не робіть різких рухів рукою.
- Браслет має рівень водостійкості 5 ATM (50 м). У нашому можна відвідувати басейн, плавати біля берега та розважатися на мілководді. Проте його не можна використовувати в душі, у сауні та під час підводного плавання. Крім того, уникайте прямого впливу на браслет швидких течій під час занять водними видами спорту. З часом рівень водостійкості може знизитися.
- Сенсорний екран браслета не працює під водою. Якщо на браслет потрапляла вода, витріть її поверхню м'яким полотном перед використанням.
- Під час щоденного використання не затягуйте браслет занадто туго й намагайтеся зберегти його контактну поверхню сухою. Регулярно очищуйте браслет водою.
- Негайно припиніть використовувати браслет і зверніться по медичну допомогу, якщо контактна ділянка шкіри має почервоніння або сознаки набряку.
- Цей браслет не є медичним пристроєм. Будь-які надані ним дані або відомі ості не варто використовувати для встановл ення діагнозу, призначення лікування й попередження захворювань.

- Літій-полімерний акумулятор у цьому браслеті незамінний. Щоб уникнути пошкодження акумулятора або браслета, не замінюйте його самостійно. Використання неправильного типу акумулятора може призвести до вибуху. Не викидайте використані акумулятори разом з побутовими відходами. Утилізуйте цей браслет і використані акумулятори відповідно до місцевих законів і правил.
- Заборонається розбирати, розбивати та ламати акумулятор, а також кидати його у вогонь. Якщо на акумулятор і умовся набряк або з нього витекає рідина, негайно припиніть його використання. Заборонється піддавати акумулятор дії сонячного світла, вогню чи навколишнього середовища з дуже високою температурою.
- Якщо ви плануєте не використовувати браслет протягом тривалого часу, вийміть його та сохраїте. Щоб уникнути пошкодження внаслідок надмірного розряджання акумулятора, повністю заряджайте браслет кожні 6 місяців.

Як встановити

1. Вставте один кінець фітнес-тренера в слот спереду браслета.
2. Натисніть пальцем на інший кінець, щоб фітнес-тренер повністю війшов у слот.

Носіння

1. Зручно затягніть браслет навколо заг'ятсті, так щоб між ними ж поміститись один палець.

Інструкція

Коли з'єднаний з пристроєм буде виконано, браслет почне відстежувати й аналізувати вашу повсякденну діяльність і звичаї сну.
Торкнеться екрана, щоб підсвітити його.
Проведіте пальцем угору по екрану, щоб вибрати потрібну функцію, провещіть пальцем очиз, щоб переглядати сповіщення.
Проведіте пальцем ліворуч або праворуч по екрану, щоб швидко виконати потрібну дію.

Проведіте пальцем угору по екрану, щоб вибрати потрібну функцію.
Проведіте пальцем очиз по екрану, щоб переглядати сповіщення.

Проведіте пальцем ліворуч або праворуч по екрану, щоб швидко виконати потрібну дію.

Розбирання

Зніміть браслет із руки, тримайте його з обох кінців і потягніть за браслет, поки не побачите невеликий проміжок між фітнес-тренером і браслетом. Витягніть фітнес-тренер із гнізда спереду браслета.



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання, які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб замстити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державним або місцевим органам влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацію про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Декларація відповідності для ЄС

Цим компанія Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу M2129B1 відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведений в Інтернеті за таким адресою:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration .html

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
(компанія екосистеми Mi Ecosystem)
Адреса: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, м. Гефей, експериментальна зона вільної торгівлі в Китаї (провінція Анхой)
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com.

Щоб переглянути нормативну інформацію, сертифікацію й логотипи відповідності, пов'язані з Фітнес-браслетом Xiaomi 7, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Система" > "Норми".

Безпечне використання акумулятора

- Пристрій оснащено обладнанням акумулятором, який неможливо вийняти або замінити. Заборонено розбирати або модифікувати акумулятор самостійно.
- Заборонено утилізувати акумулятор у вогні або в гарячій духовці, стискати або розрізати акумулятор, бо таке дії можуть призвести до вибуху.
- Заборонено залишати акумулятор у навколишньому середовищі з дуже високою температурою, що може спричинити вибух або витік займистої рідини чи газу.
- Заборонено залишати акумулятор у середовищі з надзвичайно низьким атмосферним тиском, що може спричинити вибух або витік займистої рідини чи газу.

Огляд продукту

Уважно прочитайте цей посібник і зберегіть його для використання в майбутньому.

❶ Фітнес-тренер

❷ Браслет ❸ Зарядний кабель

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наве- дені в цьому по сібнику користувача, призначено виключно для довідок. Фактичний вигляд і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

2. Для оптимальної роботи датчика частоти серцевих скорочень зворотний бік браслета має торкатися шкіри. Носіть його так, щоб шкіра могла дихати: застебайте не дуже туго, але й не занадто вільно. Перед початком фітнесних вправ затягніть браслет, а після завершення послабте його.

Слабка фіксація

Затягніть браслет, якщо він вільно ковзає на заг'ятсті, або датчик частоти серцевих скорочень не збирає дані.

Правильна фіксація

Браслет зручно сидить на заг'ятсті.

Підключення до програми

1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити й встановити додаток. Додайте Фітнес-браслет Xiaomi 7 у додаток, перш ніж почати користуватися ним.

Android 6.0 та iOS 10.0 або новіші версії

2. Увійдіть у свій акаунт Xiaomi в додатку та виконайте вказівки, щоб підключити браслет до телефону. Коли браслет заиббри, а на його екрані з'явиться запит на підключення, підтвердьте запит.
Примітка: Переконайтеся, що на телефон ввімкнено Bluetooth.
Під час створення пари телефон має розташовуватися поруч із браслетом.



Заряджання акумулятора

- Перш ніж використовувати браслет, підключіть його до зарядного кабелю.
- Коли рівень заряду буде занизьким, негайно зарядіть браслет.

Характеристики

Назва: Фітнес-браслет Xiaomi 7
Моделі: M2129B1
Вага нетто фітнес-тренера: 13,5 г
Розміри виробу: 46,5 × 20,7 × 12,25 мм
Матеріал браслета: термопластичний еластомер
Матеріал застібки: алюмінієвий сплав
Регульована довжина: 165–224 мм
Сумісність: Android 6.0 та iOS 10.0 або новіші версії
Ємність батареї: 180 мА·год
Тип акумулятора: літій-полімерний акумулятор
Вхідна напруга: 5.0 В пост. струму
Вхідний струм: 250 мА макс.
Водостійкість: 5 ATM
Робоча температура: від 0 °C до 45 °C
Діапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц
Макс. вихідна потужність: < 10 дБм
Бездротове з'єднання: Bluetooth® Low Energy 5.2

Bluetooth®

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, які належать Bluetooth SIG, Inc., і використовуються Xiaomi Inc. за ліцензією. Інші торговельні марки та торгові назви належать відповідним власникам.

Повідомлення про гарантію

Użytkownikowi jako klientowi firmy Xiaomi przysługuje w okresieboych okolicznościach dodatkowa gwarancja: firma Xiaomi oferuje okresłone gwarancje konsumenckie, które stanowią uzupełnienie rękojmi przewidianych krajowym prawem konsumenckim. Wci ch nie zastępują, nie ograniczają ani nie wstrzymują praw konsumentów wynikających z przepisówkrajowych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej moina znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/ Udział uczestników ograni czają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwszego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi zdecyduje w tym zakresie inne zobowiązanie. W ramach ß gwarancji konsumenckiej, w rozporządzeniu w dozwolonym przez prawo zakresie, firma Xiaomi zobowiązuje się według własnego uznania naprawić produkt, wymienić go lub zwrócić jego koszt. Nominalne sztyd e, ala wyzsza, niewłaściwe używanie lub uszkodzenie spowodowane przez osoby trzeciewyłączone są z gwarancji. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności. Osoby kontaktowej w zakresie obsługi gwarancyjnej, mian tyd dowaka osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostatecznym sprzedawcą, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy dontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.
Niekorzystne gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie. Produkty, które nie zostały sprzedane (lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi (lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niekorzystnymi gwarancjami.
Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielte nr przez niezależnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, a którego zakupiono produkt.